

JÄMFÖRLIG

ENGLISH

How to use

The whisk has two gears to choose from in order to regulate the power when using the whisk.

To switch between slow and fast gear, pull the button to the left to use faster gear, and then pull the button to the right again to use slow gear.

Cleaning

The whisk is easy to clean as it has holes on the top and bottom. Rinse under warm running water.

The whisk is dishwasher safe.



中文

如何使用

搅拌器设有两档。

从慢速调至快速将按钮向左旋转，由快速调至慢速将按钮向右旋转。

清洁

搅拌器两端有孔便于清洁，用温水冲洗即可。

搅拌器可用洗碗机清洗。

繁中

使用方法

此攪拌器有2種轉速裝置，可依需求調整攪拌速度。

為調整轉速，可將按鍵往左移動，提高轉速；往右移動，降低轉速。

清潔說明

此攪拌器的上方和底部有孔洞，容易清潔。可用溫水沖洗乾淨。

此攪拌器適用於洗碗機。

한국어

사용법

본 제품의 진동 전원은 강약 두 개의 기어로 조절됩니다.

강한 진동은 왼쪽, 약한 진동은 오른쪽으로 조절 스위치를 밀어서 변경해 주세요.

세척

위아래가 뚫려 있어 세척이 용이하며, 따뜻한 물에 잘 헹구어 마무리하면 됩니다. 식기세척기에 사용해도 안전합니다.

日本語

ご使用方法

この泡立て器は2段階のスピード調節が可能です。

ボタンを左にスライドするとスピードが早くなり、右にスライドするとスピードが遅くなります。

お手入れ方法

この泡立て器は上下に穴が開いているため、お手入れが簡単です。普段のお手入れは、ぬるま湯の流水で洗ってください。

本製品は食器洗い乾燥機で洗えます。

BAHASA INDONESIA

Cara penggunaan

Pemukul telur ini memiliki dua roda gigi untuk dipilih dari dalam rangka untuk mengatur kekuatan ketika digunakan.

Untuk beralih di antara gigi lambat dan cepat, tarik tombol ke kiri untuk menggunakan gigi lebih cepat, lalu tarik tombol ke kanan lagi untuk menggunakan gigi lambat.

Pembersihan

Pemukul telur ini mudah untuk dibersihkan karena ia mempunyai lubang di bagian atas dan bawahnya. Bilas dengan air panas yang mengalir.

Pemukul telur ini aman untuk mesin pencuci piring.

BAHASA MALAYSIA

Cara penggunaan

Pemukul telur ini mempunyai dua gear untuk dipilih bagi mengawal kuasa apabila digunakan.

Untuk menukar antara gear perlahan dan laju, tarik butang ke kiri untuk gear laju, dan kemudian tarik butang ke kanan semula untuk gear perlahan.

Pembersihan

Pemukul telur ini mudah untuk dibersihkan kerana ia mempunyai lubang di bahagian atas dan bawahnya. Bilas dengan air panas yang mengalir.

Pemukul telur ini selamat mesin basuh pinggan mangkuk.

عربي

طريقة الاستخدام

الخفّاقة لها ترسان تختاري من بينها لتتحكمي في الطاقة عند استخدام الخفّاقة.

للتبديل بين الترس البطيئ والسريع، اسحبي الزر إلى اليسار لاستخدام الترس السريع وإلى اليمين مرة أخرى لاستخدام الترس البطيء.

التنظيف

من السهل تنظيف الخفّاقة لأن بها فتحات في الأعلى والأسفل. اشطفيها تحت ماء جار دافئ.

الخفّاقة آمنة في غسالة الصحون.

ไทย

วิธีใช้

ปรับความเร็วในการตีหรือผสมอาหารได้ 2 ระดับ โดยเลื่อนปุ่มไปทางซ้ายเพื่อปรับเป็นความเร็วสูง และเลื่อนปุ่มไปทางขวาเพื่อปรับเป็นความเร็วต่ำ

การทำความสะอาด

มีรูด้านบนและด้านล่าง เพื่อให้ล้างทำความสะอาดง่าย โดยเปิดน้ำอุ่นจากก๊อกให้ไหลผ่าน

ล้างด้วยเครื่องล้างจานได้