

BETSÖ



Design and Quality
IKEA of Sweden

| | |
|------------------|----|
| English | 4 |
| Deutsch | 6 |
| Français | 8 |
| Nederlands | 10 |
| Dansk | 12 |
| Íslenska | 14 |
| Norsk | 16 |
| Suomi | 18 |
| Svenska | 20 |
| Česky | 22 |
| Español | 24 |
| Italiano | 26 |
| Magyar | 28 |
| Polski | 30 |
| Eesti | 32 |
| Latviešu | 34 |
| Lietuvių | 36 |
| Portugues | 37 |
| Româna | 39 |
| Slovensky | 41 |
| Български | 43 |
| Hrvatski | 45 |
| Ελληνικά | 47 |
| Русский | 50 |
| Українська | 52 |
| Srpski | 54 |
| Slovenština | 56 |
| Türkçe | 57 |
| 繁中 | 60 |
| 한국어 | 61 |
| 日本語 | 63 |
| Bahasa Indonesia | 65 |
| Bahasa Malaysia | 67 |
| ଭାଷା | 70 |
| Tiếng Việt | 72 |

IMPORTANT:

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

SAFETY NOTES

WARNING!

Strangulation hazard:
keep the rope out of reach
of children. Always use
the hook-and-loop strap
to secure the rope as
described in the assembly
instructions.

IMPORTANT! Always close/
put down the parasol when
not in use. Do not use
or assemble the parasol
in heavy winds, rain,
thunderstorms or if it's
snowing. In these weather
conditions, we recommend
to fold down or disassemble
the parasol. Disassemble by
following the setup steps in
reverse.

IMPORTANT! The parasol
must be secured in place
using a parasol base. Make
sure the ground is level and
firm.

- Assemble the parasol by

following the assembly
instructions carefully.

- Do not assemble the parasol on sandy, muddy or loose soil.
- Keep children and pets away while setting up the parasol.
- Children must be supervised around the parasol.
- This parasol is for outdoor use only.
- Do not light any fires under or near the parasol!
- This product has been tested for domestic use.
- This parasol is primarily intended to be used as a sunshade and not as wind protection.

CARE INSTRUCTIONS

To clean the canopy, take it off the parasol frame by following the assembly instructions. Follow the care instructions that are sewn in to the fabric.

Never use solvent-based detergents since these may bleach the material and damage the fabric.

Also, do not use any alkali or acidic detergents or steam blasters to clean the parasol.

To clean the parasol frame, wipe it with a mild soapy solution. It is not recommended to clean plastic or metal products with a strong cleaner or an abrasive material since it may discolour or damage the surface.

Repair: The parasol frame is painted with a powder coating of plastic paint. If for some reason the coating comes off, the parasol frame is not protected and this may result in rust. To repair the damage, wipe clean and repaint to restore the protection.

STORAGE

We recommend that you close the parasol when not in use and put a waterproof cover on it. Before putting the cover on, please make sure that your parasol is completely dry and clean. During the off-season, store

the covered parasol in a cool and dry place indoors.

DISPOSAL

If you wish to dispose of the parasol, do not throw it in the trash. Take it to a recycling centre. There, recyclable materials and other materials can be disposed of safely. Ask your local IKEA store or your local authority where a recycling location is in your area. Dispose of the packaging materials in the provided collection containers.

WICHTIG:

BITTE SORGFÄLTIG
DURCHLESEN UND FÜR
SPÄTER AUFBEWAHREN.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNHINWEIS!

Strangulationsrisiko: die Schnur außerhalb der Reichweite von Kindern halten. Die Schnur immer mit dem Klettverschluss befestigen, wie in der Montageanleitung beschrieben.

WICHTIG! Sonnenschirm bei Nichtgebrauch immer schließen. Bei starkem Wind, Regen, Gewitter oder Schneefall den Schirm nicht montieren und nicht benutzen. Bei derartigem Wetter empfehlen wir, den Schirm zusammenzuklappen oder zu demontieren. Beim Auseinandernehmen in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Montage vorgehen.

WICHTIG! Der

Sonnenschirm muss mit einem Sonnenschirmfuß gesichert werden. Darauf achten, dass der Boden darunter glatt und fest ist.

- den Sonnenschirm unter sorgfältiger Befolgung der Montageanleitung zusammenbauen.
- den Sonnenschirm nicht auf sandigem, lehmigem Boden oder auf loser Erde aufstellen.
- Kinder und Haustiere während der Montage des Sonnenschirms fernhalten.
- Kinder in der Nähe des Sonnenschirms unter Aufsicht halten.
- dieser Sonnenschirm ist nur für die Benutzung im Freien bestimmt.
- kein Feuer unter dem oder in der Nähe des Sonnenschirms anzünden.
- dieses Produkt ist für den Hausgebrauch getestet.

- dieser Sonnenschirm ist in erster Linie als Schutz vor Sonnenlicht bestimmt; nicht als Windschutz.

PFLEGEHINWEIS

Zum Reinigen den Stoffüberzug unter Beachtung der Montageanleitung vom Sonnenschirmhalter abnehmen. Die im Bezug eingenähte Pflegeanleitung befolgen.

Keine Reiniger auf Lösungsmittelbasis verwenden, da diese das Material ausbleichen und dem Stoff schaden können. Auch keine sauren und alkalische Reinigungsmittel oder Dampfreiniger zum Säubern des Sonnenschirms benutzen.

Den Sonnenschirmhalter zum Reinigen mit einer milden Seifenlösung abwischen. Gegenstände aus Kunststoff oder Metall sollten nicht mit starken Reinigungsmitteln oder Mitteln, die Schleifpartikel enthalten, gesäubert

werden, da diese die Oberfläche verfärben bzw. beschädigen könnten.

Reparieren:

Der Sonnenschirmhalter ist pulverbeschichtet mit Kunststofffarbe. Falls Farbe abblättern sollte, ist das Material nicht mehr geschützt und es kann sich Rost bilden. Zum Reparieren des Schadens die Stelle trocknen lassen und überstreichen, um die Schutzfunktion wiederherzustellen.

LAGERUNG

Wir empfehlen, den Sonnenschirm nach Gebrauch zusammenzuklappen und mit einer wasserdichten Hülle zu schützen. Darauf achten, dass der Schirm vor dem Überziehen der Hülle komplett trocken und sauber ist. Den Schirm nach der Sommersaison in der Hülle trocken und kühl drinnen lagern.

ENTSORGEN

Wirf den Schirm nicht in den Müll, wenn er ausgedient hat. Bring ihn zum Wertstoffhof oder einer Sammelstelle, wo wiederverwertbare Bestandteile und anderes Material auf sichere Art entsorgt werden. Erkundige dich bei Bedarf im IKEA Einrichtungshaus oder bei den örtlichen Behörden nach einem Wertstoffhof in deiner Nähe. Das Verpackungsmaterial in dafür bestimmten Behältern entsorgen.

Français

IMPORTANT :

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION!

Risque d'étranglement: garder la corde hors de portée des enfants. Toujours utiliser la bande autoagrippante pour s'assurer que la corde est

correctement fixée comme indiqué dans la notice de montage.

IMPORTANT! Toujours fermer/démonter le parasol quand il ne sert pas. Ne pas assembler ou utiliser le parasol lors d'épisodes de vents violents, de pluie, d'orage ou neigeux. En cas de mauvaises conditions météorologiques, il est recommandé de démonter et de plier le parasol. Démonter en suivant les étapes de montage à l'envers.

IMPORTANT! Le parasol doit être fixé sur un pied de parasol pour être correctement maintenu en place. Assurez-vous que le sol sur lequel il est installé est plat et dur.

- Suivre attentivement toutes les étapes de montage.
- Ne pas procéder au montage du parasol sur un sol sableux ou boueux.

- Garder les enfants et les animaux éloignés lors du montage du parasol.
- Toujours surveiller les enfants qui se trouvent à proximité du parasol.
- Parasol destiné à un usage extérieur uniquement.
- Ne pas allumer de feu à proximité ou sous le parasol.
- Produit testé pour répondre à un usage domestique.
- Ce parasol a été conçu pour protéger du soleil et non du vent.

INSTRUCTIONS

Pour nettoyer la toile, décrochez-la de la structure du parasol en suivant ce qui est indiqué dans la notice de montage. Suivre les conseils d'entretien cousus dans le tissu.

Ne jamais utiliser de produits d'entretien à base de solvant car ils risquent de décolorer le tissu et l'abîmer. Ne pas utiliser de produits acides ou alcalins

ni de jets de vapeur pour nettoyer le parasol. Pour nettoyer la structure du parasol, rincez-la à l'eau savonneuse. Il est recommandé de ne pas utiliser un nettoyant puissant ou un matériau abrasif sur les parties en plastique et en métal pour ne pas les décolorer ni ne les abîmer.

Réparation: la structure du parasol est recouverte d'un revêtement en poudre de peinture plastique. Si ce revêtement venait à s'estomper, la structure du parasol ne serait plus protéger et pourrait rouiller. Pour la réparer, rincer et repeindre pour restaurer la couche protectrice.

STOCKAGE

Il est recommandé de fermer le parasol quand il ne sert pas et de le couvrir à l'aide d'une housse de protection. Avant de mettre la housse de protection, assurez-vous que le parasol est bien sec et propre.

Durant l'hiver, ranger le parasol recouvert de la housse dans un endroit sec et tempéré, à l'intérieur.

MISE AU REBUT

Si vous souhaitez jeter votre parasol, ne pas le jeter dans une poubelle. Rapportez-le dans un centre de tri des déchets. Les matériaux recyclables et autres matériaux pourront être triés, recyclés et mis au rebut de façon sûre. Merci de contacter les autorités locales pour plus d'informations sur le point de collecte le plus proche. Merci de jeter les cartons d'emballage dans les points de collecte dédiés.

Nederlands

BELANGRIJK!

ZORGVULDIG BEWAREN
VOOR TOEKOMSTIG
GEBRUIK

VEILIGHEIDSAAN- WIJZINGEN

WAARSCHUWING!

Gevaar voor verwijgning:
hou het koord buiten

bereik van kinderen.

Gebruik altijd het klittenband om het koord vast te zetten zoals beschreven in de montageaanwijzing.

BELANGRIJK! Klap de parasol altijd in wanneer deze niet wordt gebruikt. Gebruik of monteer de parasol niet bij harde wind, regen, onweer of sneeuw. Bij dergelijk weer adviseren wij de parasol in te klappen of uit elkaar te halen. Haal de parasol in omgekeerde volgorde uit elkaar van hoe je hem in elkaar hebt gezet.

BELANGRIJK! De parasol moet op zijn plaats worden gehouden met een parasolvoet. Zorg dat de ondergrond vlak en stevig is.

- Monteer de parasol door de montageaanwijzing zorgvuldig te volgen.
- Monteer de parasol niet op zanderige, modderige of losse grond/aarde.

- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt wanneer je de parasol monteert.
- Houd kinderen onder toezicht in de buurt van de parasol.
- Deze parasol is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis.
- Ontsteek geen vuur onder of in de buurt van de parasol!
- Dit product is getest voor thuisgebruik.
- Deze parasol is in eerste instantie bedoeld als bescherming tegen zon en niet als bescherming tegen wind.

ONDERHOUDS

Om de stof te reinigen, de stof van het frame halen door de montageaanwijzing te volgen. Volg het onderhoudsvoorschrift dat in de stof is ingenaaid.

Gebruik nooit oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen, omdat deze het materiaal kunnen verbleken en de

stof kunnen beschadigen. Gebruik ook geen alkalische of zure reinigingsmiddelen of stoomreinigers om de parasol te reinigen. Om de parasolstandaard te reinigen, deze afnemen met een milde zeepoplossing. Maak producten van kunststof of metaal nooit schoon met een sterk schoonmaakmiddel of schuurmiddel omdat deze het oppervlak kunnen verkleuren en beschadigen.

Repareren: de parasolstandaard is afgewerkt met dekkende kleurlak (poederlak). Als de verf om de een of andere reden zou loslaten, wordt de standaard niet langer beschermd en kan dit gaan roesten. Om de schade te repareren, droogmaken en schilderen om de bescherming weer aan te brengen.

OPBERGEN

Wij adviseren de parasol in te klappen wanneer deze niet wordt gebruikt en af te dekken met een waterdichte hoes. Voordat je de hoes eromheen doet, zorg ervoor dat de parasol helemaal droog en schoon is. In het laagseizoen: bewaar de afgedekte parasol op een koele en droge plaats binnenshuis.

WEGDOEN

Wanneer je de parasol wilt afdanken, bied deze dan niet aan bij het huishoudelijk afval. Breng hem naar een afvalpunt. Daar kunnen recyclebare materialen en andere materialen op een veilige manier worden gescheiden. Vraag het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis of de plaatselijke overheid naar een afvalpunt in de buurt. Doe het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bestemde container/bak.

Dansk

VIGTIGT!

LÆS OMHYGGELIGT, OG GEM TIL SENERE BRUG.

SIKKERHED

ADVARSEL!

Risiko for kvælning: Rebet skal være placeret uden for børns rækkevidde.

Brug altid velcrostroppen til at fastgøre rebet som beskrevet i samlevejledningen.

VIGTIGT! Slå altid parasollen ned, når den ikke er i brug.

Lad være med at bruge eller montere parasollen i kraftig blæst, regn, torden- eller snevejr. Under disse vejrforhold anbefaler vi dig at slå parasollen ned eller afmontere den.

Afmonter parasollen ved at følge trinnene i samlevejledningen i omvendt rækkefølge.

VIGTIGT! Parasollen skal sikres på underlaget med en parasolfod. Sørg for, at underlaget er plant og fast.

- Monter parasollen ved at følge samlevejledningen omhyggeligt.
- Monter ikke parasollen oven på sandet, mudret eller løs jord.
- Hold børn og kæledyr på afstand, mens du monterer parasollen.
- Børn skal være under opsyn, når de er i nærheden af parasollen.
- Parasollen er kun til udendørs brug.
- Tænd ikke ild under eller i nærheden af parasollen!
- Produktet er testet til brug i private hjem.
- Parasollen er primært beregnet til beskyttelse mod sol, ikke vind.

VEDLIGEHOLDELSE

Parasoldugen rengøres ved at tage den af parasolstellet i henhold til samlevejledningen. Følg de plejeanvisninger, der er syet fast på stoffet.

Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder blegemiddel, fordi de kan blege

materialet og beskadige stoffet. Brug heller ikke alkaliske eller syreholdige rengøringsmidler eller dampstråler til at rengøre parasollen.

Parasolstellet tørres af med en fugtig klud tilsat et mildt rengøringsmiddel. Det anbefales ikke at rengøre produkter af plast eller metal med et slibende eller stærkt rengøringsmiddel, da det kan misfarve eller beskadige produktets overflade.

Reparation: Parasolstellet er lakeret med pulverlakering af plast. Hvis pulverlakeringen af en eller anden grund slides af, er parasolstellet ikke beskyttet og kan ruste. Skaden kan repareres ved at tørre overfladen af og lakere den, så den er beskyttet igen.

OPBEVARING

Vi anbefaler, at du slår parasollen ned, når den ikke er i brug, og dækker den til med et vandtæt overtræk. Før du sætter overtrækket på, skal du sørge for, at parasollen er helt ren og tør. Uden for sæsonen opbevares den tildækkede parasol et køligt og tørt sted indendørs.

BORTSKAFFELSE

Hvis du vil bortskaffe parasollen, skal du ikke smide den ud som restaffald. Aflever den på en genbrugsstation. Der bliver genanwendelige materialer og andre materialer bortskaffet på en sikker måde. Spørg i dit lokale IKEA varehus eller hos de lokale myndigheder, hvor der ligger en genbrugsstation i dit område. Tom emballage skal bortskaffes i de fremsatte containere.

Íslenska

MIKILVÆGT:

LESIÐ VANDLEGA OG GEYMIÐ

Öryggisviðvörun

VARÚÐ!

Köfnunarhætta: Haltu reipinu frá börnum. Notaðu alltaf franska rennilásinn til að festa reipið eins og fram kemur í samsetningaleiðbeiningum.

ÁRÍÐANDI! Lokaðu/gakktu alltaf frá sólhlífinni þegar hún er ekki í notkun. Ekki nota eða setja sólhlífina saman í roki, rigningu, þrumuveðri eða snjókomu. Í þess konar veðráttu mælum við með að fella sólhlífina saman eða ganga frá henni. Taktu hana í sundur með því að fara öfugt eftir leiðbeiningunum.

ÁRÍÐANDI! Festu sólhlífina í jörð með sólhlífarstandi. Vertu viss um að undirlagið sé slétt og þétt.

- - Settu sólhlífina saman með eftirfarandi samsetningaleiðbeiningum.

- - Ekki setja sólhlífina saman á söndugum, forugum eða lausum jarðveg.
- - Haltu börnum og gæludýrum í burtu meðan sólhlífin er sett saman.
- - Börn þurfa að vera undir eftirliti í kringum sólhlífina.
- - Þessi sólhlíf er aðeins til notkunar utandyra.
- - Ekki kveikja eld undir eða nálægt sólhlífinni!
- - Þessi vara hefur verið prófuð fyrir notkun heima við.
- - Sólhlífin er aðeins ætluð sem skuggi fyrir sól en ekki til að skýla vind.

UMHIRÐULEIÐBEININGAR

Til að þrífa tjaldið sjálfst þarftu að taka sólhlífargrindina niður með því að fylgja samsetningaleið-beiningunum. Fylgdu þvottaleiðbeiningunum sem eru saumuð í efnið. Notaðu aldrei þvottaefni með leysiefnum þar sem það gæti aflitað eða

skemmt efnið. Einnig er ekki mælt með því að nota lút, sýrumyndandi hreinsiefni eða gufu til að þvo sólhlífina.

Þrifðu sólhlífargrindina með mildri sápu. Ekki er mælt með því að þrífa plast- eða málmvörur með sterku hreinsiefni eða hrjúfum efnum þar sem það gæti aflitað eða skemmt yfirborðið.

Viðgerð: Sólhlífargrindin er máluð með duftlakki úr plastmálningu. Ef málningin flagnar af einhverjum ástæðum er sólhlífargrindin ekki varin og ryðmyndun möguleg. Lagfærðu grindina með því að þvo og endurmála hana.

GEYMSLA

Við mælum með að þú fellir aftur hlífina þegar hún er ekki í notkun og setjir vatnshelda ábreiðu yfir hana. Áður en ábreiðan er sett yfir skaltu vera viss um að sólhlífin sé alveg þurr og hrein. Á veturna skaltu geyma sólhlífina í ábreiðunni á þurrum og svöllum stað innandyra.

FÖRGUN

Ekki henda sólhlífinni í ruslið ef þú vilt losa þig við hana. Farðu með hana í endurvinnslu. Þar er hægt að setja sumt í endurvinnslu og öðru er hægt að farga með ábyrgum hætti.

Hafðu samband við IKEA verslunina eða þitt bæjarfélag fyrir upplýsingar um endurvinnslustöðvar. Hentu pakkningum vörunnar í viðeigandi endurvinnslugám.

Norsk

VIKTIG:

LES INSTRUKSJONENE NØYE OG BEHOLD DEM FOR FREMTIDIG BRUK.

SIKKERHETSANVISNING

ADVARSEL!

Kvelningsfare: hold snora utilgjengelig for barn. Bruk alltid borrelåsstroppen til å sikre snora som beskrevet i monteringsinstruksene.

VIKTIG! Slå alltid sammen parasollen når den ikke er i bruk. Ikke bruk eller sett sammen parasollen i sterke

vind, regn, tordenvær eller hvis det snør. Under disse værforholdene anbefaler vi å slå sammen eller demontere parasollen. Demonter ved å følge monteringsinstruksen i motsatt rekkefølge.

VIKTIG! Parasollen må sikres med en parasollfot, så den ikke kan flytte på seg. Forsikre deg om at grunnen er plan og fast.

- Montér parasollen ved å følge monteringsinstruksen nøye.
- Ikke sett sammen en parasoll på et sted der grunnen er sandete, gjørmete eller løs.
- Hold barn og kjæledyr unna mens parasollen settes opp.
- Barn må holdes under oppsyn i nærheten av parasollen.
- Denne parasollen er kun til utendørs bruk.
- Ikke fyr opp bål under eller i nærheten av parasollen.

- Dette produktet er testet for hjemmebruk.
- Denne parasollen er primært ment for bruk som en solskjerming og ikke som beskyttelse mot vind.

VEDLIKEHOLD

For å rengjøre parasollduken, tas den av parasollstanga ved å følge monteringsanvisningen.

Følg alltid vedlikeholdsrådene som er sydd fast til tekstilen.

Bruk aldri løsemiddelbaserte rengjøringsmidler, da disse kan bleke materialet og skade tekstilen. Bruk heller ikke alkaliske eller syreholdige rengjøringsmidler eller damprenser til å rengjøre parasollen.

For å rengjøre parasollstanga, vask den med en klut fuktet i mildt såpevann. Det er ikke anbefalt å rengjøre plast- eller metallprodukter med sterke rengjøringsmidler

eller slipemidler, fordi det kan misfarge eller skade overflaten.

Reparasjon: Parasollstanga er pulverlakkert med en maling laget av plast. Hvis, av noen årsak, malingen løsner, er ikke lenger parasollstanga rustbeskyttet. For å reparere skaden, tørk rent og mal over for å gjenopprette beskyttelsen.

OPPBEVARING

Vi anbefaler at du lukker parasollen når den ikke er i bruk og setter på et vanntett trekk. Før trekket settes på, er det viktig å forsikre seg om at parasollen er helt tørr og ren. Utenom sesong, oppbevar den tildekkede parasollen inne på et kjølig og tørt sted.

KASTING

Hvis du ønsker å kvitte deg med parasollen, ikke kast den i søpla. Ta den med til en gjenvinningsstasjon. Der vil resirkulerbart materiale tas hånd om på en sikker

måte. Spør på IKEA eller hos dine lokale myndigheter etter gjenvinningsstasjoner i ditt område. Kast emballasjen i egne gjenvinningsbeholdere.

Suomi

TÄRKEÄÄ:

LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ VASTAISUUDEN VARALLE

TURVALLISUUUSOHJEET

VAROITUS!

Kuristumisvaara: pidä köysi poissa lasten ulottuvilta. Käytä aina köyden kiinnitykseen tarranauhaa kokoamisohjeiden mukaisesti.

TÄRKEÄÄ! Sulje auringonvarjo aina silloin kun se ei ole käytössä. Älä käytä tai kokoa auringonvarjoa tuulisella tai sateisella säällä, myrskyssä tai lumisateessa. Suosittelemme, että tällaisissa sääolosuhteissa auringonvarjo suljetaan tai puretaan kokonaan. Voit purkaa

auringonvarjon seuraamalla kokoamisohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

TÄRKEÄÄ! Aurinkovarjo tätyy kiinnittää tiukasti maata vasten auringonvarjon jalalla. Sijoita varjo tasaiselle ja kiinteälle alustalle.

- Kokoa auringonvarjo noudattamalla huolellisesti kokoamisohjeita.
- Älä koko auringonvarjoa hiekkaisella, mutaisella tai irtonaisella maalla.
- Pidä lapset ja lemmikit poissa, kun kokoat auringonvarjoa.
- Pidä lapsia silmällä auringonvarjon läheisyydessä.
- Auringonvarjo on tarkoitettu ainoastaan ulkokäyttöön.
- Älä sytytä tulta auringonvarjon läheisyydessä.
- Tuote on testattu kotikäyttöä silmällä pitäen.

- Auringonvarjo on tarkoitettu ensisijaisesti auringonsuojaksi, ei tuulensuojaksi.

HOITO-OHJE

Puhdistaaksesi katoksen irrota sen runko kokoamisohjeiden mukaisesti. Noudata kankaaseen ommeltuja hoito-ohjeita.

Älä koskaan käytä liuotinpohjaisia puhdistusaineita, jotka voivat haalistaa materiaalia ja vaurioittaa kangasta.

Älä myöskään käytä alkali- tai happopitoisia puhdistusaineita tai höyrypesuria auringonvarjon puhdistamiseen.

Pyyhi auringonvarjon runko puhtaaksi miedolla puhdistusaineella. Muovi- ja metallituotteiden puhdistamiseen ei suositella voimakkaita puhdistusaineita tai hankaavia materiaaleja, sillä ne voivat värjätä tai vaurioittaa tuotteen pintaa.

Korjaaminen:

Aurinkovarjon runko on maalattu muovia sisältäväällä jauhemaalilla. Jos maalipinta jostakin syystä rikkoutuu, runko saattaa ruostua. Vaurion voi korjata puhdistamalla vauriokohdan ja maalaamalla sen uudelleen.

SÄILYTYS

Suosittelemme sulkemaan auringonvarjon ja laittamaan sen päälle vedenpitävän suojan silloin kun se ei ole käytössä. Ennen suojan laittamista varmista, että auringonvarjo on täysin kuiva ja puhdas. Säilytä auringonvarjoa talven ajan viileässä ja kuivassa sisätilassa.

TUOTTEEN KIERRÄTTÄMINEN

Jos haluat hävittää auringonvarjon, älä heitä sitä roskiin, vaan vie se kierrätyspisteelle, jossa tuotteen eri materiaalit voidaan kierrättää turvallisesti. Lisätietoa ja neuvoja paikallisista

kierrätysmahdollisuksista saat lähimmästä IKEA-tavaratalostasi. Hävitä tuotteen pakkausmateriaalit asianmukaisesti oikeisiin kierrätysastioihin.

Svenska

VIKTIGT:

LÄS NOGA OCH BEHÅLL
FÖR FRAMTIDA BRUK
SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING!

Fara för strypning: håll repet utom räckhåll för barn. Använd alltid kardborrebandet för att fästa repet som det beskrivs i monteringsanvisningen.

VIKTIGT! Fäll alltid ned parasollet när det inte används. Använd eller montera inte parasollet i kraftig vind, regn, åska eller snö. Vid sådant väder rekommenderar vi att du fäller ned eller monterar isär parasollet. Montera isär på omvänt sätt som parasollet monterades.

VIKTIGT! Parasollet måste säkras med en parasollfot. Se till att marken under är plan och fast.

- Montera parasollet genom att följa monteringsanvisningen noggrant.
- Montera inte parasollet på sandig, lerig eller lös jord.
- Håll barn och husdjur borta när du monterar parasollet.
- Barn måste hållas under uppsikt i närheten av parasollet.
- Detta parasoll är endast avsett för utehus bruk.
- Tänd inte eld under eller i närheten av parasollet!
- Den här produkten har testats för hemmabruk.
- Detta parasoll är i första hand avsett att användas som solskydd, och inte som vindskydd.

SKÖTSELRÅD

För att rengöra parasolltyget, ta bort det från parasollstativet genom att följa monteringsanvisningen.

Följ de skötselråd som finns insydda i tyget.

Använd aldrig lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan bleka materialet och skada tyget. Använd inte heller alkaliska eller sura rengöringsmedel eller ångrengörare för att rengöra parasollet.

För att rengöra parasollstativet, torka rent med en mild tvållösning.

Det är inte lämpligt att rengöra produkter av plast eller metall med ett starkt rengöringsmedel eller slipmaterial eftersom det kan missfärga eller skada ytan.

Reparera: Parasollstativet är pulverlackat med plastfärg. Om färgen av någon anledning skulle lossna, skyddas inte längre parasollstativet och rost kan uppkomma. För att reparera skadan, torka och måla för att återställa skyddet.

FÖRVARA

Vi rekommenderar att du fäller ned parasollet när det inte används och täcker det med ett vattentätt skydd. Innan du sätter på skyddet, se till att ditt parasoll är helt torrt och rent. Under lågsäsong, förvara det täckta parasollet på en sval och torr plats inomhus.

KASSERA

Om du vill kassera parasollet ska du inte slänga det i soporna. Ta det till en återvinningscentral. Där kan återvinningsbara material och andra material tas om hand på ett säkert sätt. Fråga ditt lokala IKEA varuhus eller lokala myndigheter om en återvinningscentral nära dig. Kassera förpackningsmaterialet i uppsamlingsbehållare.

Česky

DŮLEŽITÉ:

PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A
USCHOVEJTE NA POZDĚJŠÍ
POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí uškrcení:
udržujte provázek z dosahu
dětí Vždy připevněte
provázek pomocí suchého
zipu, jak popisuje návod k
montáži.

DŮLEŽITÉ! Slunečník po
použití vždy zavřete a
sundejte. Nepoužívejte
a nesestavujte slunečník
při silném větru, dešti,
bouřkách nebo sněžení.
V těchto povětrnostních
podmínkách doporučujeme
slunečník sundat nebo
rozebrat. Slunečník
rozeberete stejně, jako jste
ho složili, jen kroky uvedené
v návodu provádějte v
opačném pořadí.

DŮLEŽITÉ! Slunečník
musí být upevněn na
místě pomocí podstavce
slunečníku. Ujistěte se, že
země je rovná a pevná.

- Slunečník sestavte přesně podle pokynů k montáži.
- Nesestavujte slunečník na písčitém, bahnitém ani nestabilním povrchu.
- Při sestavování slunečníku udržujte děti a domácí mazlíčky v bezpečné vzdálenosti.
- Děti musí být v blízkosti slunečníku pod dozorem.
- Tento slunečník slouží pouze k venkovnímu použití.
- Pod slunečníkem a v jeho blízkosti nezapalujte oheň!
- Tento výrobek byl otestován pro užití v domácnosti.
- Tento slunečník přednostně slouží jako ochrana před sluncem a větrem.

INSTRUKCE K ÚDRŽBĚ

Baldachýn můžete vyčistit tak, že jej sundáte z rámu podle návodu k montáži.

Dodržujte pokyny pro údržbu všité do látky.

Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědla. Mohly by vybělit materiál a poškodit látku. Na čistění slunečníku nepoužívejte ani zásadité či kyselé čisticí prostředky.

Rám slunečníku otřete vlažným mýdlovým roztokem. Nedoporučujeme čistit plastové či kovové výrobky silným čisticím prostředkem nebo abrazivním materiélem, mohou totiž způsobit poškození nebo zabarvení povrchu.

Oprava: Rám slunečníku je lakovaný plastovou barvou. V případě, že se z nějakého důvodu lak uvolní, ztrácí rám slunečníku ochranu a může rezivět. Poškození opravíte tak, že místo otřete dočista a znova nalakujte, aby ste obnovili ochranu.

UKLÁDÁNÍ

Doporučujeme, abyste slunečník po použití zavřeli a nasadili na něj nepromokavý obal. Ujistěte, že je slunečník zcela suchý a čistý, než na něj dáte obal. Mimo sezónu uložte slunečník na chladném a suchém místě uvnitř.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Až slunečník doslouží, nevyhazujte ho do popelnic/kontejnerů. Odvezte ho do sběrného dvora. Tam se můžete zbavit recyklovatelných a jiných materiálů bezpečným způsobem. Zeptejte na místním úřadě, kde se ve vašem okolí svěrný dvůr nachází. Balicí materiály vyhodte do příslušných sběrných kontejnerů.

Español

IMPORTANTE:

LEE ATENTAMENTE
ESTAS INSTRUCCIONES
Y GUÁRDALAS PARA
UTILIZARLAS EN EL FUTURO.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Peligro de estrangulamiento: mantén la cuerda fuera del alcance de los niños. Utiliza siempre el velcro para sujetarla, tal y como se indica en las instrucciones de montaje.

¡IMPORTANTE! Mantén la sombrilla cerrada siempre que no se esté utilizando. No la uses ni la montes cuando sople viento fuerte, llueva, haya una tormenta eléctrica o nieve. Si se da alguna de estas condiciones climáticas, te recomendamos cerrar o incluso desmontar la sombrilla. Para desmontarla, sigue las instrucciones de montaje en orden inverso.

¡IMPORTANTE! La sombrilla debe quedar bien sujetada y estable en el suelo; utiliza una base para sombrillas y comprueba que el suelo esté plano y firme.

- Monta la sombrilla siguiendo las instrucciones de montaje fielmente.
- No montes la sombrilla en suelos arenosos, embarrados o poco compactos.
- Los niños y las mascotas no deben acercarse a la sombrilla mientras se está montando.
- Los niños que estén cerca de la sombrilla deben ser vigilados por un adulto.
- Esta sombrilla está exclusivamente destinada al uso en exteriores.
- No enciendas fuego debajo o cerca de la sombrilla.
- Este producto ha sido probado para un uso doméstico.

- Esta sombrilla está diseñada para dar sombra, no para proteger del viento.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para limpiar el toldo, sepáralo de la estructura de la sombrilla siguiendo las instrucciones de montaje. Sigue las instrucciones de mantenimiento que están cosidas en el tejido.

No utilizar nunca productos de limpieza con disolventes, ya que pueden decolorar el material y estropear el tejido. No utilizar productos ácidos o alcalinos ni chorros de vapor para limpiar la sombrilla.

Para limpiar la estructura de la sombrilla, pásale un paño humedecido en agua jabonosa. No se recomienda limpiar los productos de plástico y metal con un limpiador fuerte o un material abrasivo, ya que pueden decolarlos y estropear la superficie.

Reparación: la estructura

de la sombrilla está pintada con un revestimiento en polvo de pintura plástica. Si este revestimiento se desprende, la estructura de la sombrilla dejará de estar protegida y podría oxidarse. Para repararla, límpiala y vuelve a pintarla para que quede protegida.

ALMACENAJE

Se recomienda cerrar la sombrilla cuando no se utilice y taparla con una funda impermeable. Antes de ponerle la funda, asegúrate de que la sombrilla está totalmente seca y limpia. En invierno, guarda la sombrilla tapada en un espacio interior seco y fresco.

CÓMO DESHACERSE DEL PRODUCTO

Si quieres deshacerte de la sombrilla, no la tires a la basura. Llévala a un punto limpio, donde se depositan por separado y de forma segura todo tipo de residuos, tanto reciclables como no

reciclables. Pregunta en tu tienda IKEA más cercana o en tu Ayuntamiento dónde se encuentra el punto limpio más próximo. Tira el material del embalaje en los contenedores adecuados.

Italiano

IMPORTANTE!

LEGGI ATTENTAMENTE E CONSERVA PER ULTERIORI CONSULTAZIONI

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

AVVERTENZA!

Rischio di strangolamento:
Tieni la corda fuori dalla portata dei bambini.
Usa sempre la cinghia con nastro a strappo per fissare la corda come descritto nelle istruzioni di montaggio.

IMPORTANTE! Chiudi sempre l'ombrellone quando non lo usi. Non usarlo o montarlo in caso di forte vento, pioggia, temporale o neve.
Con queste condizioni atmosferiche, ti consigliamo

di chiudere o smontare l'ombrellone. Per smontarlo, segui le istruzioni di montaggio partendo dalla fine.

IMPORTANTE! L'ombrellone deve essere fissato usando una base per ombrellone. Assicurati che il terreno sia piano, compatto e stabile.

- Monta l'ombrellone seguendo attentamente le istruzioni di montaggio.
- Non montare l'ombrellone su un terreno sabbioso, fangoso o non compatto.
- Tieni i bambini e gli animali a distanza durante il montaggio dell'ombrellone.
- È necessaria la supervisione di un adulto quando i bambini si trovano vicino all'ombrellone.
- Questo ombrellone è destinato esclusivamente all'uso in ambienti esterni.
- Non accendere fuochi sotto o vicino all'ombrellone.

- Questo prodotto è stato testato per un uso domestico.
- Questo ombrellone è stato sviluppato principalmente per proteggere dal sole e non dal vento.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Per pulire il telo dell'ombrellone, togilo dalla struttura seguendo le istruzioni di montaggio. Rispetta le indicazioni per la manutenzione cucite sul tessuto.

Non usare mai detergenti a base di solventi per pulire l'ombrellone, poiché possono scolorire il materiale e danneggiare il tessuto. Inoltre, non utilizzare detergenti alcalini o acidi e pulitori a vapore. Usa una soluzione di acqua e sapone poco concentrata per pulire la struttura per ombrellone. Non pulire i prodotti in plastica o metallo con un detergente concentrato o con un materiale abrasivo, perché

la superficie potrebbe scolorirsi o danneggiarsi. Un rivestimento plastico a polvere protegge la struttura per ombrellone. Se il rivestimento dovesse staccarsi, la struttura per ombrellone potrebbe arrugginirsi. Per riparare il danno e ripristinare la protezione, puliscilo e rivernicia lo.

CONSERVAZIONE

Chiudi l'ombrellone e proteggilo con una custodia impermeabile quando non lo usi. Assicurati che sia completamente asciutto e pulito prima di coprirlo. Quando non lo utilizzi, soprattutto per lunghi periodi, conserva l'ombrellone nella custodia in un ambiente interno fresco e asciutto.

SMALTIMENTO

Se devi smaltire l'ombrellone, non gettarlo nella spazzatura, ma portalo in un punto di riciclaggio dei rifiuti, dove tutti i materiali, riciclabili e non, vengono

smaltiti in modo sicuro.
Chiedi al tuo negozio IKEA
o all'amministrazione locale
dove si trova il centro di
raccolta nella tua zona.
Smaltisci i materiali usati
per l'imballaggio negli
appositi contenitori per la
raccolta differenziata.

Magyar

FONTOS!

**ALAPOSAN OLVASD EL, ÉS
ŐRIZD MEG!**

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM!

Fulladásveszély: a zsinórt mindig tartsd távol a gyermekektől. Használd a tépőzáras szalagot a rögzítéséhez, a mellékelt útmutató alapján.

FONTOS! Mindig zárd be/vedd le a napernyőt, ha épp nem használod. Erős szél, eső, vihar vagy hóesés esetén ne használd vagy próbáld meg összeszerelni! Rossz időjárás esetén csukd be vagy szereld szét a napernyőt. Szétszereléskor kövesd az összeszerelési

útmutató lépéseit, visszafelé haladva.

FONTOS! FONTOS! A napernyőt a földhöz kell rögzíteni egy napernyő talp segítségével. Bizonyosodj meg róla, hogy a talaj teljesen egyenes és szilárd.

- A napernyőt az útmutató alapján szereld össze.
- Az összeszerelést ne végezd homokos, saras vagy laza talajon.
- Az összeszerelés idejére tartsd távol a napernyőtől a gyerekeket és a házi kedvenceket.
- Gyermeket számára a napernyő használata felnőtt felügyelete mellett ajánlott.
- A napernyő kizárálag külterén használható.
- Ne gyűjts tüzet a napernyő alatt vagy annak közelében.
- Ezt a terméket otthoni használatra teszteltük.
- Ez a napernyő első sorban a napsütés ellen véd, szélfogónak nem ideális.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A baldachin tisztításához vedd le azt a napernyő vázárol az összeszerelési útmutatót követve. Kövesd a szövet címkéjén lévő ápolási útmutatót.

Soha ne használj oldószeres vegyszereket, mivel ezek kifehéríthetik és károsíthatják a szöveget. Lúgos vagy savas vegyszereket, valamint gőzölőt se használj a napernyő tisztításakor.

A váz tisztításához használj enyhén tisztítószeres oldatot. A műanyagból és fémből készült termékeket nem ajánlott erős vegyszerekkel vagy csiszolópapírral tisztítani, mivel ezek elszíneződést okozhatnak és kárt tehetnek a termékben.

Javítás: A napernyő váza műanyag festékkel porfestett. Ha a legfelső réteg lekopna, a váz berozsdásodhat, ezért ennek elkerülése érdekében, szükség esetén töröld tisztára és fesd újra.

TÁROLÁS

Azt javasoljuk, hogy zárd össze a napernyőt, ha épp nem használod és tegyél rá egy vízálló huzatot. A huzat felhelyezése előtt bizonyosodj meg arról, hogy a napernyő teljesen száraz és tiszta. A meleg évszak végeztével a huzattal borított napernyőt egy hűvös és száraz helyen tárold, beltéren.

Ha már nincs rá szükséged:

Ha már nincs szükséged a napernyőre, ne helyezd a hulladékgyűjtőbe, hanem keress fel egy hulladék újrahasznosítási központot, amennyiben lakóhelyeden van ilyen. Itt a termék újrahasznosítható részeit elkülönítik, a maradék anyagokat pedig biztonságosan semmisítik meg. További információ érdekében keresd fel a hozzád legközelebb eső IKEA áruházat vagy a helyi önkormányzatot. A csomagolóanyagokat a megfelelő hulladékgyűjtőkbe szelektáld.

Polski

WAŻNE:

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I
ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ
**WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA**

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko uduszenia: linkę należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Do zabezpieczenia linki należy zawsze korzystać z zapięcia na rzepy, zgodnie z instrukcją montażu.

WAŻNE! Parasol należy zawsze zamknąć/złożyć, jeżeli nie jest używany. Parasola nie należy używać ani montować podczas silnego wiatru, deszczu, burzy lub opadów śniegu. W takich warunkach pogodowych zalecamy złożenie lub zdemontowanie parasola. Demontaż należy wykonać w odwrotnej kolejności niż montaż.

WAŻNE! Parasol należy zabezpieczyć do podłoża za pomocą podstawy parasola. Należy upewnić

się, czy podłożo jest płaskie i solidne.

- Zmontuj parasol postępując dokładnie według instrukcji montażu.
- Nie montuj parasola na piaszczystej, błotnistej lub luźnej glebie.
- Dzieci i zwierzęta domowe powinny przebywać z dala od miejsca montowania parasola.
- Dzieci przebywające w pobliżu parasola należy nadzorować.
- Parasol jest przeznaczony wyłącznie do użytku na zewnątrz.
- Nie wolno zapalać ognia pod parasołem lub w jego pobliżu!
- Produkt został przetestowany do użytku domowego.
- Parasol jest przede wszystkim przeznaczony do użytkowania jako osłona przeciwsloneczna, a nie jako ochrona przed wiatrem.

INSTRUKCJE PIELĘGNACJI

Aby wyczyścić czaszę parasola należy zdjąć ją z ramy parasola, postępując według instrukcji montażu. Należy stosować się do zaleceń instrukcji pielęgnacji, które są wszyte w tkaninę.

Nigdy nie należy używać detergentów na bazie rozpuszczalnika, ponieważ mogą wybielać materiał i uszkodzić tkaninę. Do czyszczenia parasola nie należy również używać żadnych alkalicznych lub kwaśnych detergentów ani myjek parowych.

Aby wyczyścić ramę parasola należ przetrzeć ją łagodnym roztworem mydła. Nie zaleca się czyszczenia plastikowych lub metalowych produktów silnym środkiem czyszczącym lub ściernym, ponieważ może to spowodować przebarwienie lub uszkodzenie powierzchni.

Naprawa: Rama parasola jest malowana farbą

proszkową. Jeśli z jakiegoś powodu farba zejdzie, rama parasola nie będzie chroniona, co może spowodować pojawienie się rdzy. Aby naprawić uszkodzenie należy je wytrzeć do czysta i ponownie zamalować, aby przywrócić ochronę.

PRZEHOWYWANIE

Jeżeli parasol nie jest używany, zalecamy zamknąć go i założyć na niego wodooodporny pokrowiec. Przed założeniem pokrowca należy upewnić się, że parasol jest całkowicie suchy i czysty. Poza sezonem parasol należy przechowywać w pokrowcu w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

RECYKLING

Zużytego parasola nie wolno wyrzycić do śmieci. Należy zabrać go do stacji recyklingu. Można tam bezpiecznie zdeponować surowce wtórne i inne materiały. Sprawdź w swoim sklepie IKEA lub u lokalnych

władz, gdzie zlokalizowana jest najbliższa stacja recyklingu. Opakowania należy wyrzucać do odpowiednich pojemników.

Eesti

OLULINE:

LUGEGE HOOLIKALT JA
HOIDKE JUHEND ALLES

OHUTUSMÄRKMED

HOIATUS!

Kägistusoht: hoia nöör laste käeulatusest eemal. Kasuta alati takjakinnitusega rihma, et kinnitada nöör vastavalt koostejuhistele.

OLULINE! Sulge või pane päikesevari alati alla, kui see pole kasutusel.

Ära kasuta või pane üles päikesevarju tugeva tuule, vihma, äikesetormi või lumesaju ajal. Sellistes ilmastikutingimustes soovitame päikesevarju sulgeda või koost lahti võtta. Päikesevarju lahti võtmiseks järgi koostejuhiseid vastupidises järjekorras.

OLULINE! Päikesevari tuleb kinnitada, kasutades päikesevarju alust. Veendu, et maapind on ühtlane ja kõva.

- Pane päikesevari kokku järgides hoolikalt koostejuhiseid.
- Ära pane päikesevarju kokku liivasel, mudasel või lahtisel pinnasel.
- Hoia lapsed ja koduloomad eemal, kui paned päikesevarju üles.
- Lastel peab päikesevarju läheduses silma peal hoidma.
- See päikesevari on mõeldud vaid õues kasutamiseks.
- Ära süüta lõket päikesevarju all või selle läheduses!
- Seda toodet on testitud kodus kasutamiseks.
- See päikesevari on mõeldud pakkuma kaitset päikese eest ega pole mõeldud kaitsuma tuule eest.

HOOLDUSJUHENDID

Baldahhiini puastamiseks eemalda see päikesevarju raamilt, järgides koostejuhiseid. Järgi hooldusjuhiseid, mis on õmmeldud kanga külge. Ära kunagi kasuta lahusepõhiseid pesuvahendeid, kuna need võivad materjali pleegitada ja kahjustada. Samuti ära kasuta leelis- või happepõhiseid puastusvahendeid või auruteid päikesevarju puastamiseks.

Päikesevarju raami puastamiseks pühi seda õrnatoimelise seebilahusega. Me ei soovita puastada plast- või metalltooteid tugevatoimelise puastusvahendi või abrasiivse materjaliga, kuna need võivad kahjustada toodet või selle värvit.

Parandamine: Päikesevarju raam on värvitud plastikvärvil pulberkattega. Kui kate peaks mingil põhjusel maha kuluma, ei ole päikesevarju raam

kaitstud ja võib hakata roostetama. Kahju parandamiseks pühi see puhtaks ja värvit uesti, et kaitse taastada.

SÄILITAMINE

Soovitame päikesevarju sulgeda, kui see pole kasutusel, ja katta see veekindla kattega. Enne katte ümberpanemist, veendu, et päikesevari on täiesti kuiv ja puhas. Aastaajal, mil päikesevari pole kasutusel, hoia kaetud varju kuivas ja jahedas kohas siseruumides.

JÄÄTMETE KÖRVALDAMINE

Kui soovid päikesevarju ära visata, ära viska seda prügi hulka. Vii see ümbertötlusjaama. Seal töödeldakse ümbertöödeldavad materjalid ümber ja ülejäänud materjalid körvaldatakse turvaliselt. Küsi kohalikust IKEA poest või kohalike ametite käest, kus asub ümbertötlusjaam sinu piirkonnas. Viska ära pakkematerjal selleks ette nähtud konteinerisse.

Latviešu

SVARĪGI:

RŪPĪGI IZLASIET UN
SAGLABĀJIET TURPMĀKAI
UZZINAI

DROŠĪBAS NORĀDES

BRĪDINĀJUMS!

Nozņaugšanās risks. Aukla nedrīkst būt aizsniedzama bērniem. Vienmēr izmanto stiprinājumu ar līplentu, lai nostiprinātu auklu tā, kā aprakstīts montāžas instrukcijā.

SVARĪGI! Kad saulessargu nelieto, tam vienmēr jābūt aizvērtam/nolaistam.

Nemontē saulessargu, ja pūš spēcīgs vējš, līst, ir pērkona negaiss vai snieg. Šādos laikapstākļos iesakām saulessargu aizvērt vai izjaukt. Saulessargu var izjaukt, veicot montāžas soļus pretējā secībā.

SVARĪGI! Saulessargs jānostiprina ar saulessarga pamatni. Pārliecinies, ka pamatne ir līdzena un stingra.

- Montējot saulessargu, precīzi ievēro montāžas instrukciju.
- Neuzstādi saulessargu smiltīs, dubļos vai irdenā augsnē.
- Saulessarga montāžas laikā tuvumā nedrīkst atrasties bērni un mājdzīvnieki.
- Bērni nedrīkst atrasties saulessarga tuvumā bez uzraudzības.
- Saulessargs paredzēts tikai lietošanai ārā.
- Zem saulessarga vai tā tuvumā nedrīkst dedzināt uguni!
- Prece ir testēta atbilstoši standartiem, ko attiecina uz ikdienas lietošanu mājās.
- Saulessargs ir paredzēts aizsardzībai pret sauli, nevis pret vēju.

KOPŠANAS INSTRUKCIJA

Lai notīrītu saulessarga pārsegu, noņem to atbilstoši norādījumiem montāžas instrukcijā. Nem vērā kopšanas norādījumus,

kas norādīti audumam piešūtajā etiketē. Neizmanto tīrīšanas līdzekļus uz šķīdinātāja bāzes, jo tie var iedarboties kā balinātāji un bojāt audumu. Saulessarga tīrīšanai neizmanto arī sārmus vai skābes saturošus līdzekļus un tvaika tīrītājus.

Tiri saulessarga kātu un spiekus ar saudzīgu, ūdenī atšķaidītu tīrīšanas līdzekli. Plastmasas un metāla priekšmetus nav ieteicams tīrīt ar spēcīgiem tīrīšanas līdzekļiem un abrazīviem materiāliem, jo tie var bojāt krāsu un virsmu.

Labošana: saulessarga karkasam ir pulvera pārklājums. Ja tas nolobās, karkass vairs nav aizsargāts, un var rasties rūsa. Lai novērstu bojājumus, notīri karkasu un pārkrāso to, lai atjaunotu aizsardzību.

GLABĀŠANA

Ja saulessargu nelieto, iesakām to aizvērt un uzlikt ūdensnecaurlaidīgu

pārvalku. Pirms pārvalka uzlikšanas pārbaudi, vai tas ir pilnīgi sauss un tīrs. Ja saulessargu nelieto ilgstoši, glabā to vēsā, sausā telpā.

UTILIZĀCIJA

Ja saulessargs savu ir nokalpojis, neizmet to atkritumos, bet nodod pārstrādei. Tā pārstrādājamos materiālus var lietderīgi izmantot, bet citus – droši iznīcināt. IKEA veikalā vai vietējā pašvaldībā noskaidro, kur atrodas tuvākais atkritumu šķirošanas laukums. Iepakojumu izmet atbilstošajos atkritumu šķirošanas konteineros.

Lietuvių

SVARBU:

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR
IŠSAUGOKITE TOLIMESNIAM
NAUDOJIMUI

SAUGUMO INFORMACIJA

ĮSPĖJIMAS!

Pasismaugimo pavojus:
virvę laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Visada priekite virvę
dirželiu, kaip nurodyta
surinkimo instrukcijoje.

SVARBU! Visada suskleiskite
nenaudojamą skėtį.

Nenaudokite jo, kai labai
vėjuota, stipriai lyja,
sninga ar kilusi perkūnija.
Esant tokiam orui
rekomenduojame skėtį
suskleisti arba išmontuoti.
Jį išmontuosite atvirkštiniu
surinkimui būdu.

SVARBU! Skėčiui įtvirtinti
ant žemės reikia skėčio
pagrindo. Skėčio įrengimo
vieta turi būti lygi ir kieta.

- Surinkite skėtį tiksliai pagal instrukcijas.
- Surinkimui nesirinkite smėlėto, purvino paviršiaus, minkštос žemės.
- Neprileiskite arti vaikų ir augintinių, kol ruošiate skėtį.
- Nepalikite vaikų be priežiūros šalia skėčio.
- Šis skėtis skirtas naudoti tik lauke.
- Nedekite ugnies šalia skėčio ar po juo!
- Atlikti buitinio naudojimo bandymai.
- Pirminė šio skėčio paskirtis – suteikti pavėsį nuo saulės; jis nėra skirtas saugoti nuo vėjo.

PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Kupolą valykite nuémę nuo rémo (žiūrėkite surinkimo instrukcijas). Priežiūros taisykliés nurodytos prie kupolo prisiūtoje etiketéje.
Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, nes jie gali išbalinti ir pažeisti audinj.
Taip pat nenaudokite

šarminių, rūgštinių valiklių, garinių valymo prietaisų. Skėčio rėmui valyti užtenka vandens ir muilo. Metalinių ir plastikinių paviršių nerekomenduojama valyti stipriaus ir (ar) šveičiamujų dalelyčių turinčiais valikliais, nes jie gali išblukinti, apgadinti paviršius.

Remontas: skėčio rėmas nudažytas milteliniu būdu. Jei dažai ima trupėti, skėtis tampa mažiau atsparus rūdims, todėl tą pastebėjus reikėtų jį švarai nušluostyti ir perdažyti.

SANDĖLIAVIMAS

Rekomenduojame nenaudojamą skėtį suskleisti ir įkišti į vandeniu nelaidu uždangalą. Uždangalą užmaukite tik ant visiškai sauso, švaraus skėčio. Pasibaigus sezonui uždengtą skėtį laikykite sausoje vésioje vietoje patalpoje.

ŠALINIMAS

Nebereikalingą skėtį nemeskite į buitinių šiukšlių konteinerį, geriau atiduokite

perdirbti. Perdirbimo centre jis bus tinkamai ir saugiai pašalintas. Pasidomėkite atliekų perdirbimo vietomis netoli jūsų. Pakuotę šalinkite pagal ženklus ant jos.

Portugues

IMPORTANTE:

LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA FUTURA CONSULTA

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

ATENÇÃO!

Perigo de estrangulamento: mantenha a corda afastada do alcance das crianças. Use sempre o fecho de velcro para prender a corda, conforme descrito nas instruções de montagem.

IMPORTANTE! Mantenha sempre o guarda-sol fechado e deitado quando não o estiver a utilizar. Não utilize nem monte o guarda-sol com ventos fortes, chuva, tempestade ou neve. Nestas condições climatéricas,

recomendamos que feche ou desmonte o guarda-sol. Desmonte seguindo as instruções de montagem.

IMPORTANTE! O guarda-sol deve ser bem fixado com a ajuda de uma base para guarda-sol. Certifique-se de que o chão está nivelado e é firme.

- Monte o guarda-sol seguindo cuidadosamente as instruções de montagem.
- Não monte o guarda-sol sobre areia, lama ou cascalho.
- Ao montar o guarda-sol, mantenha as crianças e os animais de estimação afastados.
- As crianças devem ser supervisionadas sempre que estiverem perto do guarda-sol.
- Este guarda-sol é apenas para uso no exterior.
- Não faça fogueiras debaixo ou perto do guarda-sol!
- Este produto foi testado para uso doméstico.

- Este guarda-sol foi criado para proteger do sol e não do vento.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para limpar o toldo, desmonte-o da estrutura do guarda-sol seguindo as instruções de montagem. Siga as instruções de manutenção que se encontram cosidas no tecido.

Nunca utilize produtos de limpeza com solventes, pois podem descolorar o material e danificar o tecido. Também não utilize produtos de limpeza alcalinos ou ácidos nem jatos de vapor para limpar o guarda-sol.

Limpe a estrutura do guarda-sol com uma solução com detergente suave. Não é recomendado limpar artigos em plástico ou metal com produtos de limpeza agressivos ou materiais abrasivos, pois podem desbotar ou danificar a superfície.

Reparação: a estrutura do guarda-sol é pintada com um revestimento em pó de tinta plástica. Se este revestimento sair, a estrutura deixará de estar protegida e poderá enferrujar. Para restaurar a proteção, limpe e volte a pintar.

ARRUMAÇÃO

Recomendamos que feche o guarda-sol quando não estiver a ser utilizado e que o cubra com uma capa impermeável. Antes de o cobrir, certifique-se de que o guarda-sol está completamente seco e limpo. Entre estações, guarde o guarda-sol coberto num espaço interior fresco e seco.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

Quando chegar a altura, não deite o guarda-sol no lixo. Leve-o a um centro de reciclagem, onde os materiais recicláveis e outros materiais possam ser eliminados em segurança. Peça informações na sua

loja IKEA ou a autoridades locais sobre os locais de reciclagem da sua área. Elimine os materiais de embalagem nos contentores adequados.

Româna

IMPORTANT!

CITEŞTE CU ATENȚIE
INSTRUCȚIUNILE ȘI
PĂSTREAZĂ-LE PENTRU A LE
CONSULTA ULTERIOR.

RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT!

Pericol de strangulare: nu lăsa frânghia la îndemâna copiilor. Folosește întotdeauna cureaua cu velcro pentru a fixa frânghia aşa cum se descrie în instrucțiunile de asamblare.

IMPORTANT! Închide întotdeauna umbrela când nu se folosește. Nu folosi sau asambla umbrela pe vreme de vânt puternic, ploaie, furtună sau zăpadă. În aceste condiții meteorologice, recomandăm plierea sau

dezasamblarea umbrelei. Dezasamblează umbrela respectând etapele de asamblare în sens invers.

IMPORTANT! Umbrela trebuie fixată cu o bază. Verifică dacă solul pe care instalezi umbrela este nivelat și tare.

- Asamblează umbrela respectând instrucțiunile de asamblare cu atenție.
- Nu asambla umbrela pe sol cu nisip, noroi sau instabil.
- Nu lăsa copiii sau animalele de companie în apropiere atunci când asamblezi umbrela.
- Copiii trebuie să fie supravegheati când se află în apropierea umbrelei.
- Această umbrelă este doar pentru uz extern.
- Nu aprinde focul sub sau lângă umbrelă!
- Acest produs a fost testat pentru uz domestic.
- Această umbrelă este concepută în principal ca protecție pentru soare, nu pentru vânt.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

Pentru a șterge umbrela, scoate cadrul umbrelei respectând instrucțiunile de asamblare. Citește instrucțiunile de îngrijire menționate pe material. Nu folosi niciodată detergenți pe bază de solvenți deoarece pot înlăbi și deteriora materialul. De asemenea, nu folosi detergenți alcalini sau acizi sau dispozitive cu aburi pentru a curăța umbrela. Pentru a curăța cadrul umbrelei, șterge-l cu o soluție de apă și săpun delicat. Nu se recomandă curățarea produselor din plastic sau metal cu un material de curățare puternic sau abraziv deoarece poate decolora sau deteriora suprafața.

Reparare: Cadrul umbrelei este vopsit cu o vopsea plastificată cu strat de pudră. Dacă dintr-un anumit motiv stratul se exfoliază, umbrela nu mai este protejată și poate rugini.

Pentru a repara dauna,
șterge cadrul și vopsește-l
din nou pentru a reface
stratul de protecție.

DEPOZITARE

Recomandăm închiderea
umbrelei când nu se
folosește și acoperirea
acesteia cu o husă
impermeabilă. Înainte de
a pune husa, verifică dacă
umbrela este complet
închisă și curată. În
extrasezon, depozitează
umbrela acoperită într-
un loc uscat și răcoros în
interior.

ELIMINARE

Dacă dorești să elimini
umbrela, nu o arunca la
gunoi, du-o la un centru de
reciclare unde materialele
reciclabile și alte materiale
pot fi eliminate în siguranță.
Întreabă la magazinul
IKEA sau autoritatea locală
unde se află un centru de
reciclare în zona ta. Aruncă
ambalajul în containerele de
colectare furnizate.

Slovensky

DÔLEŽITÉ:

POZORNE PREČÍTAJTE A
USCHOVAJTE PRE BUDÚCE
POUŽITIE

BEZPEČNOSTNÉ POZNÁMKY

UPOZORNENIE!

Riziko udusenia: šnúru
držte mimo dosahu detí.
Vždy používajte zapínanie
na suchý zips, aby ste ho
upevnili podľa návodu na
montáž.

DÔLEŽITÉ! Vždy slnečník
zatvorite a zložte, keď
ho práve nepoužívate.
Nepoužívajte ho alebo
nemontujte, keď fúka
silný vietor alebo sú
búrky či sneží. V týchto
poveternostných
podmienkach ho
odporúčame zložiť alebo
rozmontovať. Rozmontujete
ho presne opačným
postupom krokov, akým ste
ho zmontovali.

DÔLEŽITÉ! Slnečník musíte upevniť na miesto pomocou základne na slnečník. Uistite sa, že povrch pod nimi je pevný a rovný.

- Slnečník zmontujete podľa nasledovného postupu.
- Slnečník nemontujte na pieskových, bahnitých povrchoch alebo uvoľnenej pôde.
- Keď montujete slnečník, postarajte sa o to, aby neboli v blízkosti deti či domáce zvieratá.
- Deti v blízkosti slnečníka musia byť pod dozorom.
- Slnečník je len na použitie vonku.
- Pod slnečníkom a v jeho blízkosti nezapalujte oheň.
- Výrobok je testovaný na použitie v domácnostiach.
- Slnečník je primárne určený na tienenie, nie ako ochrana pred oknom.

Pokyny na starostlivosť

Ak chcete vyčistiť plátno, zložte ho z rámu slnečníka podľa návodu na montáž. Postupujte podľa inštrukcií na štítku prištom na látku.

Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky na základe rozpúšťadiel, pretože môžu vybieliť materiál a poškodiť látku. Na čistenie nepoužívajte žiadne zásadité či kyslé čistiace prostriedky alebo vysokotlakové čističe. Rám slnečníka vyčistíte tak, že ho utriete handričkou a jemným mydlovým roztokom. Plastové alebo kovové časti neodporúčame čistiť abrazívnymi materiálmi, pretože môžu odfarbiť alebo poškodiť povrch.

Oprava: Rám slnečníka je natretý práškovou plastovou farbou. Ak sa z nejakého dôvodu farebný náter zničí, prestane byť rám chránený a môže zhordzavieť. Aby ste tomu zabránili, prípadné poškodenia vyčistite, utrite a náter obnovte.

SKLADOVANIE

Odporúčame vám, aby ste slnečník v prípade, že ho práve nepoužívate zložili a dali naňho vodeodolný potáh. Predtým, že potáh nasadíte sa uistite, že slnečník je suchý a čistý. Mimo sezóny slnečník skladujte v chladných a suchých priestoroch vnútri.

ODPAD

Ak si želáte zbaviť sa slnečníka, nevyhadzujte ho. Odvezte ho do recyklačného centra. Tam zrecyklujú recyklovateľné časti a zvyšok môžu bezpečne vyhodiť. Opýtajte sa v obchodnom dome IKEA alebo v miestnom recyklačnom centre. Obalové materiály vyhodťte do príslušných košov na recyklovaný odpad.

Български

ВАЖНО!

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА

ЗАПИСКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ!

Опасност от задушаване: дръжте въжето далеч от деца. Винаги използвайте велкро лентата, за да подсигурите въжето така, както е описано в инструкциите за монтаж.

ВАЖНО! Когато не използвате чадъра го дръжте затворен и в легнало положение. Не използвайте и не събирайте чадъра в условия на силни ветрове, дъжд, гръмотевична буря или сняг. В тези условия ви препоръчваме да сгънете чадъра и да го разглобите. Разглобете го, като следвате упътването отзад напред.

ВАЖНО! Чадърът трябва стабилно да се закрепи на земята с помощта на основа за чадър. Уверете се, че земята е равна и твърда.

- Сглобете чадъра, като внимателно използвате инструкциите за монтаж.
- Не монтирайте чадъра върху пясъчна, кална или рохкава почва.
- Дръжте децата и домашните любимци надалеч докато монтирате чадъра.
- Децата трябва да се наглеждат, когато са около чадъра.
- Този чадър е направен за употреба на открито.
- Не запалвайте огън под или близо до чадъра.
- Този продукт е тестван за домашна употреба.
- Чадърът е предназначен да се използва срещу слънчева светлина, а не, като защита срещу вятър.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА

За да почистите покривалото за чадър го свалете от рамката, като следвате инструкциите за монтаж. Почистете го, като се придържате към инструкциите за поддръжка, които са зашити в материията. Никога не използвайте почистващи препарати на основата на разтворители, тъй като те могат да избелят материала и да повредят тъканта. Също така не използвайте алкални или киселинни почистващи препарати. За да почистите рамката на чадъра, я избръшете с мексапунен разтвор. Не се препоръчва да почиствате продукти от пластмаса или метал със силен препарат или абразивни материали, тъй като могат да обезцветят или повредят повърхността.

Поправка: Рамката на чадъра е прахово боядисана с боя за

пластмаса. Тя няма да е защитена и може да ръждяса, ако по някаква причина боята падне. За да поправите щетата, почистете рамката и я пребоядисайте, така ще възстановите защитата ѝ.

СЪХРАНЕНИЕ

Препоръчваме ви да сгъвате чадъра и да го покривате с непромокаем калъф, когато не се използва. Преди да поставите калъфа се уверете, че чадърът е напълно сух и чист. След края на сезона приберете покрития чадър на хладно и сухо място в закрито помещение.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Ако желаете да се отървете от чадъра не го изхвърляйте в боклука. Отнесете го в център за рециклиране. Там, материалите, които са за рециклиране и другите материали ще се унищожат по безопасен начин. За да разберете,

къде във вашия район можете да го предадете за рециклиране, попитайте местните власти или в най-близкия магазин на IKEA.

Hrvatski

VAŽNO:

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆE POTREBE

SIGURNOSNE NAPOMENE UPOZORENJE!

Opasnost od davljenja: uže držati izvan dohvata djece. Uže uvijek osigurati čičak-trakom, kao što je opisano u uputama.

VAŽNO! Potrebno je uvijek zatvoriti/spustiti suncobran kada nije u upotrebi. Ne upotrebljavati i ne sastavljati suncobran kada je jak vjetar, pada kiša, grmi ili pada snijeg. U tim vremenskim uvjetima preporučujemo sklapanje suncobrana ili rastavljanje prema uputama za sastavljanje obrnutim redom.

VAŽNO! Suncobran se mora pričvrstiti na osnovu suncobrana. Podloga mora biti ravna i tvrda.

- Pažljivo sastaviti suncobran prema uputama za upotrebu.
- Ne sastavlјati suncobran na pjeskovitoj, blatnjavoj ili rastresitoj podlozi.
- Djeca i kućni ljubimci trebaju biti udaljeni dok se suncobran sastavlja.
- Djeca trebaju biti pod nadzorom kad su u blizini suncobrana.
- Suncobran je samo za vanjsku upotrebu.
- Ne paliti vatu ispod suncobrana ili u njegovoј blizini!
- Proizvod je ispitani za upotrebu u kućanstvu.
- Suncobran je prvenstveno namijenjen za zaklon od sunca, a ne kao zaštita od vjetra.

UPUTE ZA NJEGU

Za čišćenje platna, skinuti okvir suncobrana prema uputama za sastavljanje.

Pratiti upute za njegu ušivene u tkaninu. Nikada ne upotrebljavati sredstva za čišćenje na osnovi razrjeđivača jer mogu izbijeliti materijal i oštetiti tkaninu. Također ne upotrebljavati ni alkalna ili kisela sredstva za čišćenje i paročistače.

Čistiti okvir suncobrana brisanjem blagom sapunskom mješavinom. Ne preporučuje se čišćenje plastičnih ili metalnih proizvoda jakim sredstvima za čišćenje ili abrazivnim materijalom jer se može skinuti boja ili oštetiti površina.

Popravak: okvir suncobrana premazan je slojem praha plastične boje. Ako se iz nekog razloga taj sloj skine, okvir suncobrana nije zaštićen i može doći do hrđanja. Za popravak štete, očistiti i prebojati površinu za ponovnu zaštitu.

ODLAGANJE

Preporučujemo da se suncobran sklopi kada nije u upotrebi i da se na njega stavi vodootporna navlaka. Prije stavljanja navlake, suncobran mora biti potpuno suh i čist.

Izvan sezone suncobran s navlakom čuvati na hladnom i suhom mjestu u zatvorenom.

BACANJE

Ako se suncobran baca, ne ga bacati u smeće.

Odnijeti ga na recikliranje: materijali koji se mogu reciklirati i drugi materijali tamo će se sigurno odložiti. Obratiti se robnoj kući IKEA ili nadležnim službama za informaciju o tome gdje se u blizini predmeti mogu reciklirati. Pakiranje odložiti u predviđene kontejnere.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Σημειώσεις ασφάλειας

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος πνιγμού:
διατηρήστε το σκοινί
μακριά από παιδιά. Πάντα
να χρησιμοποιείτε το
γάντζο για τον ιμάντα, για
να ασφαλίζετε τον ιμάντα
όπως περιγράφεται στις
οδηγίες συναρμολόγησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πάντα να
κλείνετε την ομπρέλα όταν
δεν την χρησιμοποιείτε.

Μη χρησιμοποιείτε ή
συναρμολογείτε την
ομπρέλα όταν φυσάει,
βρέχει, χιονίζει ή κατά¹
τη διάρκεια καταιγίδας.
Σε αυτές τις συνθήκες
προτείνουμε να διπλώνετε
την ομπρέλα ή να την
αποσυναρμολογείτε.

Την αποσυναρμολογείτε
ακολουθώντας τις οδηγίες
συναρμολόγησης ανάποδα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η ομπρέλα πρέπει να ασφαλίζεται σε ένα μέρος, χρησιμοποιώντας τη βάση για την ομπρέλα. Βεβαιωθείτε ότι το έδαφος είναι σταθερό και επίπεδο.

- Συναρμολογήστε την ομπρέλα ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες συναρμολόγησης.
- Μη συναρμολογείτε την ομπρέλα σε ασταθές έδαφος, ή σε έδαφος με άμμο, λάσπη.
- Όσο συναρμολογείτε την ομπρέλα κρατήστε παιδιά και κατοικίδια σε απόσταση.
- Να επιβλέπετε τα παιδιά γύρω από την ομπρέλα.
- Αυτή η ομπρέλα είναι για χρήση μόνο σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην ανάβετε φωτιά κάτω από η κοντά στην ομπρέλα!
- Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί για οικιακή χρήση.

• Αυτή η ομπρέλα είναι κυρίως για προστασία από τον ήλιο και όχι για προστασία από τον αέρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Για να καθαρίσετε το στέγαστρο, αφαιρέστε το από τον σκελετό της ομπρέλας ακολουθώντας τις οδηγίες συναρμολόγησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες φροντίδας που είναι ραμμένες πάνω στο ύφασμα.

Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά με βάση διαλύτη, καθώς μπορεί να ξεθωριάσει το υλικό και να φθαρεί το ύφασμα. Επίσης μη χρησιμοποιείτε αλκαλικά ή όξινα καθαριστικά ή ατμοκαθαριστές για να καθαρίσετε την ομπρέλα.

Για να καθαρίσετε τον σκελετό της ομπρέλας, σκουπίστε με διάλυμα από ήπιο καθαριστικό. Δεν συνιστάται να καθαρίσετε τα πλαστικά ή μεταλλικά προϊόντα με ένα ισχυρό καθαριστικό ή διαβρωτικό

προϊόν, καθώς μπορεί να αποχρωματίσουν ή να φθείρουν την επιφάνεια.

Επιδιόρθωση: Ο σκελετός

της ομπρέλας είναι βαμμένος με πλαστικό βερνίκι, με επένδυση από σκόνη πολυεστέρα. Αν για κάποιο λόγο η επίστρωση φύγει, ο σκελετός της ομπρέλας δεν προστατεύεται και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σκουριά. Για να επιδιορθώσετε την φθορά, καθαρίστε την επιφάνεια και περάστε μια στρώση βερνίκι για να είναι προστατευμένος ο σκελετός.

Αποθήκευση

Προτείνουμε να κλείνετε την ομπρέλα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και να τη σκεπάζετε με ένα αδιάβροχο κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε το κάλυμμα, βεβαιωθείτε ότι η ομπρέλα σας είναι τελείως στεγνή και καθαρή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που δεν τη χρησιμοποιείτε,

αποθηκεύστε την καλυμμένη ομπρέλα σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος, σε εσωτερικό χώρο.

Διάθεση

Αν θέλετε να πετάξετε την ομπρέλα, μην την πετάξετε στα σκουπίδια, αλλά σε κέντρο ανακύκλωσης. Εκεί τα ανακυκλώσιμα και άλλα υλικά μπορούν να διατεθούν με ασφάλεια. Ρωτήστε στο τοπικό σας κατάστημα IKEA ή στην τοπική αρχή, που υπάρχει κέντρο ανακύκλωσης στην περιοχή σας.

Χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους κάδους ανακύκλωσης για τα υλικά συσκευασίας της ομπρέλας.

Русский

ВНИМАНИЕ:

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Опасность удушения: размещайте веревку таким образом, чтобы она была недоступна для детей. Всегда используйте ремешок на липучке, чтобы закрепить веревку, как показано в инструкции по сборке.

ВНИМАНИЕ! Всегда закрывайте/складывайте зонт, когда вы им не пользуетесь. Не используйте и не устанавливайте зонт в ветреную, дождливую погоду, в грозу или снегопад. При таких погодных условиях мы рекомендуем сложить и разобрать зонт. Разберите следуя инструкции

по сборке в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ! Зонт должен быть закреплен с помощью опоры зонта от солнца. Поверхность должна быть ровной и твердой.

- Соберите зонт, следуя инструкции по сборке.
- Не собирайте зонт на песчаной, глинистой или рыхлой почве.
- Дети и животные не должны находиться рядом в процессе сборки зонта.
- Дети должны находиться около зонта под присмотром взрослых.
- Этот зонт предназначен только для использования на улице.
- Не зажигайте огонь под зонтом или около него.
- Этот товар протестирован для бытового использования.
- Зонт предназначен только для защиты от солнца, но не от ветра.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Чтобы очистить купол, снимите его с каркаса зонта, следуя инструкции по сборке. Инструкции по уходу представлены на вшивном ярлыке на ткани купола.

Никогда не используйте моющие средства на основе растворителей, так как они могут обесцветить и повредить ткань. Кроме того, не используйте щелочные или кислотные моющие средства или паровые очистители для очистки зонта.

Используйте слабый мыльный раствор, чтобы протереть каркас зонта. Не рекомендуется использовать для изделий из пластика и металла. Не используйте сильные чистящие средства и абразивные вещества, это может привести к обесцвечиванию и повреждению поверхности.

Восстановление: каркас зонта покрыт полимерной

порошковой краской. Если покрытие стерлось, каркас не защищен от ржавчины. Чтобы восстановить защитный слой, протрите поверхность и нанесите краску.

ХРАНЕНИЕ

Когда зонт не используется, мы рекомендуем закрывать его и надевать водостойкий чехол. Прежде чем надеть чехол, убедитесь, что зонт сухой и чистый. В межсезонье зонт в чехле следует хранить в сухом прохладном помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании эксплуатации не утилизируйте зонт с бытовыми отходами. Отнесите его в центр переработки. Там перерабатываемые и неперерабатываемые материалы могут быть безопасно утилизированы. Обратитесь в магазин

ИКЕА или местные органы власти за информацией о центре переработки в вашем регионе. Упаковочные материалы выбрасывайте в соответствующие контейнеры для сортировки мусора.

Українська

ВАЖЛИВО:

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПРИМІТКА З БЕЗПЕКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик удушення: тримайте шнури та ланцюжки подалі від дітей. Завжди використовуйте ремінці з гачками та кільцями, щоб закріпити мотузку, як вказано в інструкціях зі складання.

ВАЖЛИВО! Закривайте парасолю, коли вона не використовується.

Не використовуйте і не складайте парасолю, якщо дме сильний

вітер, йде дощ, сніг або гроза. За таких умов рекомендовано скласти або згорнути парасолю. Складіть, виконавши дії у зворотному порядку.

ВАЖЛИВО! Закріпіть парасолю на поверхні за допомогою основи парасолі від сонця. Еревірте, щоб поверхня землі була рівною та твердою.

- Щоб скласти парасолю, уважно слідуйте інструкціям зі складання.
- Не складайте парасолю на піску, брудній або ж пухкій поверхні.
- Тримайте парасолю подалі від дітей та тварин.
- Діти повинні використовувати парасолю лише під наглядом дорослих.
- Парасоля призначена для використання лише на вулиці.
- Не розводьте вогнище під або поряд з парасолею.

- Виріб пройшов перевірку для використання вдома.
- Парасоля перш за все призначена для захисту від сонця, а не вітру.

ІНСТРУКЦІЇ З ДОГЛЯДУ

Щоб очистити полог, зніміть його з каркаса парасолі відповідно до інструкцій зі складання. Слідуйте інструкціям з догляду, що вказані на ярлику, вшитому в тканину.

Не використовуйте мийні засоби на основі розчинників, вони можуть відбілити тканину та пошкодити її. Не використовуйте лужні та кислотні мийні засоби або ж піскострунні апарати, щоб очистити парасолю. Щоб очистити раму парасолі, протріть її м'яким мильним розчином. Не рекомендується чистити пластмасові або металеві вироби за допомогою агресивних засобів

чищення або матеріалів з абразивними елементами, адже можна знебарвiti або пошкодити поверхню.

Ремонт: Каркас парасолі має порошкове полімерне покриття. Якщо з якоїсь причини, покриття втратило цілісність, каркас парасолі не захищений і може заржавіти. Щоб усунути пошкодження, протріть насухо та пофарбуйте повторно, щоб відновити захист.

ЗБЕРІГАННЯ

Складіть парасолю, коли не використовуєте, та надягніть водозахисний чохол. Перед тим як надягнути чохол, перевірте, щоб парасоля була чистою та сухою. Взимку зберігайте парасолю у прохолодному і сухому приміщенні.

УТИЛІЗАЦІЯ

Якщо бажаєте утилізувати парасолю, не потрібно викидати її у смітник. Віднесіть її до центру переробки.

Там, матеріали, що можна переробити, будуть відправлені на переробку, а інші - безпечно утилізовані. Отримати інформацію про найближчі центри переробки відходів можна у магазині IKEA або у місцевих органах управління. Пакувальні матеріали можна залишити у відповідних контейнерах.

Srpski

VAŽNO:

PROČITAJ PAŽLJIVO I
SAČUVAJ ZA UBUDUĆE

BEZBEDNOSNE NAPOMENE

UPOZORENJE!

Opasnost od gušenja: uže drži izvan domašaja dece. Uže uvek osiguraj čičak-trakom, kao što je opisano u uputstvima.

VAŽNO! Uvek zatvori/spusti suncobran kada nije u upotrebi. Ne upotrebljavaj i ne sastavljam suncobran kada je veter jak, pada kiša, grmi ili pada sneg. U

tim vremenskim uslovima preporučujemo da sklopiš suncobran ili da ga rastaviš sledeći uputstva za sastavljanje obrnutim redom.

VAŽNO! Suncobran se mora pričvrstiti za osnovу suncobрана. Podlogа mora biti ravna i tvrda.

- Pažljivo sastavi suncobran prema uputstvima za upotrebu.
- Ne sastavljam suncobran na peskovitoj, blatnjavoj ili rastresitoj podlozi.
- Decu i kućne ljubimce treba držati podalje dok se suncobran sastavlja.
- Decu treba nadgledati kada su u blizini suncobрана.
- Suncobran je samo za upotrebu na otvorenom.
- Ne loži ispod suncobрана ili u njegovoj blizini!
- Proizvod je ispitан za upotrebu u домаћinstvu.
- Suncobran je првенствено намењен да служи као zaklon od sunca, a не као заштита од vetra.

UPUTSTVA ZA ODRŽAVANJE

Da očistiš platno, skini ga s okvira suncobrana sledeći uputstvo za sastavljanje. Pridržavaj se uputstva za održavanje ušivenog u tkaninu.

Nikada ne upotrebljavaj sredstva za čišćenje na osnovi razređivača jer mogu izbeliti materijal i oštetiti tkaninu. Takođe ne upotrebljavaj ni alkalna ili kisela sredstva za čišćenje i paročistače.

Da očistiš okvir suncobrana, prebriši ga blagim rastvorom sapuna. Ne preporučuje se da čistiš plastične ili metalne proizvode jakim sredstvima za čišćenje ili abrazivnim materijalom jer se može skinuti boja ili oštetiti površina.

Popravka: okvir suncobrana obrađen je slojem praha plastične boje. Ako se iz nekog razloga taj sloj skine, okvir suncobrana nije zaštićen i može doći do korozije. Da popraviš štetu

i povratiš zaštitu, očisti i preboj površinu.

ODLAGANJE

Preporučujemo da suncobran sklopiš kada nije u upotrebi i da mu staviš vodootpornu navlaku. Pre nego što staviš navlaku, suncobran mora biti sasvim suv i čist. Izvan sezone suncobran s navlakom čuvaj na hladnom i suvom mestu u zatvorenom.

BACANJE

Ako želiš da baciš suncobran, ne odlaži ga u smeće. Odnesi ga na recikliranje: materijali koji se mogu reciklirati i drugi materijali tamo će se bezbedno odložiti. Obrati se robnoj kući IKEA ili nadležnim službama da saznaš gde se u tvojoj blizini predmeti mogu reciklirati. Pakovanje odloži u predviđene kontejnere.

POMEMBNO:

POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA NADALJNJO UPORABO.

VARNOSTNA NAVODILA OPOZORILO!

Nevarnost zadavljenja:
vrv naj bo vedno izven
dosega otrok. Vedno
uporabi sprijemni trak za
pritrjevanje vrv, tako kot
je opisano v navodilih za
montažo.

POMEMBNO! Kadar
senčnika ne uporabljaš, ga
vedno zapri ali pospravi.
Senčnika ne uporabljam
ali postavljaj ob močnem
vetu, dežju, nevihti ali
sneženju. V teh vremenskih
pogojih priporočamo, da
senčnik položiš oziroma ga
razstaviš. Pri razstavljanju
sledi korakom za montažo v
obratnem vrstnem redu.

POMEMBNO! Senčnik mora
biti nameščen na podstavek
za senčnik. Prepričaj se,
da so tla pod podstavkom
ravna in kompaktna.

- Pri montaži senčnika
natančno upoštevaj
priložena navodila.
- Ne sestavljaj senčnika na
peščeni, blatni ali zemljeni
podlagi.
- Med nameščanjem
senčnika prepreči dostop
otrokom in hišnim
ljubljenčkom.
- Otroke vedno nadzoruj, ko
so v bližini senčnika.
- Ta senčnik je primeren
samo za uporabo na
prostem.
- V bližini senčnika ali pod
njim ne neti ognja!
- Ta izdelek je testiran za
domačo uporabo.
- Ta senčnik je namenjen
zaščiti pred soncem, ni
namenjen zaščiti pred
vetrom.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

Če želiš očistiti ponjavo, jo
odstrani z ogrodja senčnika,
kot je opisano v navodilih
za montažo. Nato upoštevaj
navodila za vzdrževanje, ki
so prišita na tkanino.

Nikoli ne uporabljal čistil

na osnovi topil, saj lahko ta razbarvajo material in poškodujejo tkanino. Prav tako ne uporablaj bazičnih ali kislinskih čistil ali parnih čistilnikov.

Ogrodje senčnika prebriši z blago milnico. Odsvetujemo čiščenje plastičnih ali kovinskih delov z močnimi čistili ali grobimi pripomočki, saj se lahko površina pri tem razbarva ali poškoduje.

Popravilo: Ogrodje senčnika je prašno barvano s plastično barvo. Na mestih kjer barva odstopi ali se opraska, ogrodje ni zaščiteno in lahko zarjavi. Poškodovano mesto očisti in ponovno prebarvaj, da preprečiš nastanek rje.

SHRANJEVANJE

Kadar ni v uporabi, priporočamo, da senčnik zapreš in prekriješ z vodooodporno prevleko. Preden namestiš prevleko, preveri, da je senčnik popolnoma suh in čist. Izven sezone pokrit senčnik

shrani v hladen in suh zaprt prostor.

ODLAGANJE

Ko želiš odvreči senčnik, ga ne odloži med običajne odpadke, ampak ga odnesi v zbirni center, kjer bodo materiale ustrezno reciklirali in varno odložili. V svoji najbližji trgovini IKEA ali pri pristojni službi povprašaj za lokacijo najbližjega zbirnega mesta za recikliranje. Embalažo razvrsti v ustrezne zabojnike.

Türkçe

ÖNEMLİ:

DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERDE GEREKEBİLECEĞİ İÇİN SAKLAYINIZ.

Güvenlik önlemleri

UYARI!

Boğulma tehlikesi: İpi çocuklardan uzak tutun. Halatı montaj talimatlarında belirtildiği gibi sabitlemek için kanca ve halka kayışı kullanın.

ÖNEMLİ! Kullanılmadığı zamanlarda şemsiye her zaman kapatılıp yere

indirilmelidir. Şemsiyeyi şiddetli rüzgarlarda, yağmurda, fırtınada veya kar yağışında kullanmayın veya monte etmeyin. Bu hava koşullarında, şemsiyenin katlanması veya sökülmesini öneririz. Kurulum adımlarını tersten izleyerek demonte edin.

ÖNEMLİ! Şemsiye, şemsiye tabanı kullanılarak yerine sabitlenmelidir. Zeminin düz ve sağlam olduğundan emin olun.

- Montaj talimatlarını dikkatlice takip ederek şemsiyeyi monte edin.
- Şemsiyeyi kumlu, çamurlu veya gevşek toprak üzerinde monte etmeyin.
- Şemsiyeyi kurarken çocukların ve evcil hayvanları uzak tutun.
- Çocuklar şemsiyenin etrafında oldukları sürece gözetim altında tutulmalıdır.
- Bu şemsiye sadece dış mekan kullanımı içindir.

- Şemsiyenin altında veya yakınında hiçbir türlü ateş yakılmamalıdır!
- - Bu ürün ev tipi kullanım için test edilmiştir.
- - Bu şemsiye rüzgar koruması olarak değil, güneşlik olarak kullanılması amacıyla üretilmiştir.

BAKIM TALİMATLARI

Gölgeliği temizlemek için, montaj talimatlarına uyarak şemsiye çerçevesinden çıkarın. Kumaşa dikilen bakım talimatlarını uyun. Çözücü bazlı deterjanları asla kullanmayın, çünkü bunlar malzemeyi ağartabilir ve kumaşa zarar verebilir. Ayrıca, şemsiyeyi temizlemek için herhangi bir alkali, asidik deterjan veya buhar püskürtücü kullanmayın.

Şemsiye çerçevesini temizlemek için hafif sabunlu bir solüsyonla silin. Plastik veya metal ürünleri güçlü bir temizleyici veya aşındırıcı bir malzeme ile temizlemeniz tavsiye

edilmez. Yüzey renk değiştirebilir veya zarar görebilir.

Onarım: Şemsiye çerçevesi, plastik bazlı toz boyası ile boyalıdır. Herhangi bir nedenle kaplama sökülsürse, şemsiye çerçevesi korunamaz ve paslanabilir. Hasarı onarmak için, silin ve pastan korunması için yeniden boyayın.

Saklama

Şemsiyeyi kullanmadığınız zamanlarda kapatmanız ve su geçirmez kılıf ile muhafaza etmeniz önerilir. Kılıfı yerleştirmeden önce şemsiyenizin tamamen kuru ve temiz olduğundan emin olun. Şemsiyeyi kullanmadığınız sezon boyunca iç mekanda serin ve kuru bir yerde saklayın.

Atık

Şemsiyenizi çöp kutusuna atmayın. Geri dönüşüm merkezine götürmeniz tavsiye edilir. Burada geri dönüştürülebilir malzemeler ve diğer malzemeler güvenle imha

edilebilir. Bölgenizdeki bir geri dönüşüm merkezinin nerede bulunduğu yerel IKEA mağazasına veya yerel yönetim merkezlerine danışabilirsiniz.

中文

重要提示:

请仔细阅读并妥善保存作为日后参考。

安全提醒

警告!

窒息风险: 确保孩子远离绳索。请务必遵循安装说明, 使用搭扣固定绳子。

重要事项! 不用时, 请将阳伞合上并妥善存放。请勿在大风、下雨、雷暴或下雪时使用或组装阳伞。如遇上述天气, 建议将阳伞折叠或拆卸。拆卸时, 请参照安装说明上的步骤逆序操作。

重要事项! 必须使用阳伞底座固定阳伞。务必确保地面平坦、结实。

- 安装阳伞时, 请仔细参照安装说明。
- 请勿在沙地、泥地, 或松软的地面上组装阳伞。
- 组装阳伞时, 请远离儿童或宠物。

- 儿童必须在成人的监管下，使用阳伞。
- 该阳伞仅供户外使用。
- 请勿在阳伞下或附近点燃任何火源！
- 本产品经过测试，适合家庭使用。
- 该阳伞的主要功能为遮阳而非防风。

保养说明

清洁凉篷时，请按照组装说明拆卸伞架。请遵循缝制在布料上的保养说明。

严禁使用溶剂型洗涤剂，避免材料褪色，损害布料。另外，严禁使用酸性、碱性洗涤剂，或蒸汽喷射设备清洁阳伞。

清洁伞架时，请使用中性皂液擦拭。强效清洁剂或研磨性材料可能使器具表面褪色或受损，不建议用于清洁塑料或金属家具。

维修: 伞架上涂有一层塑料粉末漆，如果出于某种原因导致涂层脱落，则未经保护的伞架可能会生锈。维修时，请将表面擦拭干净并重新上漆，修复保护层。

存放

阳伞不用时，我们建议你将其收起并罩上防水保护套。罩上保护套之前，请确保阳伞完

全干燥而且干净清洁。不常用时，请将罩有保护套的阳伞置于室内凉爽干燥的地方。

丢弃

如果你打算丢弃阳伞，请勿扔进垃圾桶。请将其送至回收中心。回收中心可安全处理可回收材料和其他材料。请至当地宜家商场或权威机构，询问你所在地区的回收中心地址。包装材料请丢弃在提供的收纳盛具内。

繁中

重要訊息：

請仔細閱讀，並妥善保存，以供參考。

安全事項

警告!

窒息危險: 請勿讓兒童接觸繩子。務必依照組裝說明指示，使用魔鬼氈帶子固定繩子，

重要訊息! 不使用時請務必收合陽傘。在強風、雨天的氣候下，不可使用或安裝陽傘。在這些氣候環境下，建議收合或拆下陽傘。請以安裝方式的相反順序拆下陽傘。

重要資訊! 此陽傘須加裝陽傘基座，固定在地上使用。確保地面平坦、穩固。

-請仔細依照組裝說明安裝陽傘。

- 不可在沙地、泥地或鬆軟的土壤上安裝陽傘。
- 安裝陽傘時務必遠離兒童及寵物。
- 兒童待在陽傘附近時，大人務必在一旁看顧。
- 此陽傘僅適合戶外使用。
- 請勿在陽傘底下或附近生火。
- 此產品經測試，適合家庭使用。
- 此陽傘的主要用途為遮陽，不提供防風功能。

保養說明

清潔頂篷時，請依照組裝說明拆下陽傘支架上的頂篷。根據布料標籤上的保養說明清潔。切勿使用含溶劑的清潔劑，以免使材料脫色，損害布料。亦不可使用鹼性或酸性清潔劑或蒸氣機清洗陽傘。

清潔陽傘支架時，用抹布沾溫和清潔劑擦拭乾淨。不可使用強力清潔劑或含研磨成分的清潔劑清潔塑膠或金屬產品，以免造成褪色或傷害表面。

維護: 陽傘支架表面塗上塑膠粉末塗料。如果塗料剝落，陽傘支架的表面失去防護功能，可能造成生鏽。可將表面擦拭

乾淨，再塗上塗料，以恢復防護功能。

存放

不使用時請收合陽傘，並覆蓋防水遮罩。覆蓋遮罩前，請先確認陽傘完全乾淨、乾燥。長時間不使用時，請將覆蓋遮罩的陽傘存放在涼爽、乾燥的室內。

丟棄處理

如需丟棄陽傘，不可直接丟入垃圾桶。請送至資源回收場，分類可回收材料及其他材料。可詢問IKEA分店或當地機關資源回收場地址。請將包裝材料丟入產品外包裝箱。

한국어

중요:

꼼꼼히 읽고 추후 참고를 위해 잘 보관해 주세요.

안전 참고 사항

경고!

목줄림 위험: 로프는 아이의 손이 닿지 않는 곳에 두세요.
조립 설명서에 설명된 바와 같이 언제나 벨크로 접착 방식으로 로프를 고정해 두세요.

중요! 사용하지 않을 때에는 항상 파라솔을 접거나 내려두세요.
강풍이 불거나 비가 오거나 천둥이 치거나 눈이 올 때는

파라솔을 사용하거나 조립하지 마세요. 이러한 날씨 조건에서는 파라솔을 내려두거나 분해해 두는 것이 좋습니다. 설치 단계를 역순으로 따라 분해하세요.

중요! 파라솔 받침을 이용해 파라솔을 제자리에 고정해야 합니다. 지면은 수평이고 단단해야 합니다.

- 조립 설명서를 꼼꼼하게 따라서 파라솔을 조립합니다.
- 모래나 진흙 토양이나 부스러지는 토양에서는 파라솔을 조립하지 마세요.
- 파라솔을 설치할 때는 아이와 반려동물이 가까이 오지 못하게 하세요.
- 파라솔 주변에서는 아이를 주의 깊게 지켜보셔야 합니다.
- 이 파라솔은 실외에서만 사용하세요.
- 파라솔 아래나 근처에서 불을 피우지 마세요!
- 이 제품은 가정용으로 테스트를 거쳤습니다.
- 이 파라솔은 바람을 막는 것이 아니라 주로 햇빛을 가리는 용도로 제작되었습니다.

취급주의사항

캐노피를 세척하려면 조립 설명서에 따라 파라솔 프레임에서 분리해 주세요.

패브릭에 달려 있는 관리 방법을 따르세요.

용제 기반 세제는 소재를 표백시키고 패브릭을 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마세요. 또한 파라솔 세척에 알칼리성이나 산성 세제 또는 증기 분사기를 사용하지 마세요. 파라솔 프레임을 세척하려면 순한 비눗물로 닦아주세요. 플라스틱이나 금속 제품을 강한 세척제나 연마제로 닦을 경우 표면이 변색되거나 손상될 수 있으므로 이러한 물질을 사용하지 마세요.

수리: 파라솔 프레임은 플라스틱 페인트의 파우더코팅을 이용해 도색되어 있습니다. 어떤 이유로든 코팅이 벗겨지면 파라솔 프레임이 보호되지 않아 녹이 슬 수 있습니다. 손상을 수리하려면 깨끗하게 닦고 페인트를 다시 칠해 다시 보호하세요.

보관

사용하지 않을 때는 파라솔을 접어서 방수 커버로 덮어두는 것이 좋습니다. 커버를 덮기 전에 파라솔이 완전히 건조되어 있고 깨끗한지 확인하세요. 사용하지 않는 계절에는 파라솔을 커버로 덮어 시원하고 건조한 실내에 보관하세요.

폐기

파라솔을 폐기하려는 경우 그냥 쓰레기통에 버리시면 안 됩니다. 재활용 센터에 가져다 주세요. 센터에서는 재활용 소재와 기타 소재가 안전하게 폐기될 수 있습니다. 해당 지역의 재활용 시설 위치는 현지 IKEA 매장이나 현지 당국에 문의하세요. 포장재는 제공된 수거용 컨테이너에 폐기하세요.

日本語

重要:

この説明書をよくお読みになり、必要なときにご覧いただけるよう大切に保管してください。

安全上のご注意

警告!

首に絡まり窒息する危険性： ロープにお子さまの手が届かないようにしてください。組み立て説明書に記載されているとおり、ロープは必ずマジックテープ式ストラップで固定してください。

重要! 使わないときは必ずパラソルを閉じてください。強風時や降雨時、雷雨時、降雪時は、パラソルを使用したり組み立てたりしないでください。

さい。このような気象条件では、パラソルをたたむか分解することをおすすめします。分解するときは、組み立てるときと逆の手順で行ってください。

重要! パラソルを設置する際は、パラソル土台を使ってしっかりと固定してください。必ず平らな固い地面に設置してください。

- 組み立て説明書をよく読み、指示に従ってパラソルを組み立ててください。
- 砂地、泥地、ゆるい土の上では、パラソルを組み立てないでください。
- パラソルの設置中は子どもやペットを近寄らせないでください。
- パラソルのそばではお子さまから目を離さないでください。
- このパラソルは屋外専用です。
- パラソルの下や近くでは火気厳禁です！
- 本製品は家庭用の試験に合格しています。
- このパラソルは、風よけではなく日よけとして使用す

ることを主な目的としています。

お手入れ方法

キャノピーをお手入れするときは、組み立て説明書に従ってパラソルフレームからキャノピーを外してください。生地に縫い付けてあるお手入れ方法にそってお手入れしてください。

溶剤型洗剤は絶対に使用しないでください。素材を漂白し、生地を傷めるおそれがあります。またアルカリ洗剤や酸性洗剤、スチームクリーナーも使用しないでください。パラソルのフレームのお手入れは、薄い石けん水を含ませた布で拭いてください。プラスチック製や金属製の製品のお手入れに、強い洗剤や研磨材を使用することは推奨しません。表面が変色したり損傷するおそれがあります。

補修方法：パラソルフレームには粉体樹脂コーティングが塗布されています。なんらかの理由でコーティングが剥がれると、防錆性が失われてパラソルフレームが錆びるおそれがあります。コーティングを補修する場合は、補修個所をきれいに拭いたあと、防錆

用コーティング剤を塗ってください。

保管

使わないときはパラソルをたたんで防水カバーを掛けることをおすすめします。カバーを掛ける前に、パラソルが完全に乾いていること、汚れていないことを確認してください。オフシーズンは、カバーを掛けたパラソルを屋内の涼しい乾燥した場所に保管してください。

廃棄方法

パラソルを廃棄する場合は、一般ゴミとして捨てずに、資源ゴミの集積所に出してください。リサイクル可能な素材と他の素材を安全に廃棄できます。お住いの地域の資源ゴミ集積所の場所については、お近くのイケアストアか地元自治体にお問い合わせください。梱包材は指定の収集容器や収集場所に廃棄してください。

PENTING:

BACA DENGAN TELITI DAN SIMPAN UNTUK REFERENSI

CATATAN KEAMANAN

PERINGATAN!

Bahaya tercekik: jauhkan tali dari jangkauan anak-anak. Selalu gunakan perekat velcro untuk mengamankan tali seperti dijelaskan dalam instruksi perakitan.

PENTING! Selalu tutup/ letakkan payung saat tidak digunakan. Jangan menggunakan atau merakit payung saat angin kencang, hujan, badi petir atau jika sedang turun salju.

Dalam kondisi cuaca seperti ini, kami sarankan untuk melipat atau membongkar payung. Bongkar dengan mengikuti langkah-langkah pengaturan secara terbalik.

PENTING! Payung harus dikencangkan di tempat dasar payung digunakan. Pastikan tanahnya rata dan keras.

- Merakit payung dengan mengikuti instruksi perakitan dengan saksama.
- Jangan merakit payung di tanah berpasir, berlumpur, atau lembek.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan saat merakit payung .
- Anak-anak harus diawasi di sekitar payung .
- Payung ini hanya untuk penggunaan di luar ruangan .
- Jangan nyalakan api di bawah atau di sekitar payung!
- Produk ini telah diuji untuk penggunaan domestik.
- Payung ini dikhkususkan untuk digunakan sebagai tempat berteduh dan bukan sebagai pelindung dari angin.

PETUNJUK PEMELIHARAAN

Untuk membersihkan kanopi, lepaskan dari bingkai payung dengan mengikuti instruksi perakitan. Ikuti instruksi perawatan yang dijahit pada kain.

Jangan pernah menggunakan deterjen dengan bahan dasar pelarut karena dapat memutihkan bahan dan merusak kain. Selain itu, jangan gunakan deterjen alkali atau asam atau blaster uap untuk membersihkan payung. Untuk membersihkan bingkai payung, bersihkan dengan larutan sabun lembut. Tidak disarankan untuk membersihkan produk plastik atau logam dengan pembersih yang kuat atau bahan abrasif karena dapat mengubah warna atau merusak permukaan.

Perbaikan: Bingkai payung dicat dengan lapisan cat plastik. Jika lapisannya lepas, bingkai payung tidak terlindungi dan dapat

menyebabkan karat. Untuk memperbaiki kerusakan, lap bersih dan cat ulang untuk mengembalikan perlindungan.

PENYIMPANAN

Kami menyarankan Anda menutup payung saat tidak digunakan dan memasang sarung tahan air. Sebelum memasang sarung, pastikan payung Anda benar-benar kering dan bersih. Selama musim hujan, simpan sarung payung di tempat yang sejuk dan kering di dalam ruangan.

PEMBUANGAN

Jika Anda ingin membuang payung, jangan membuangnya di tempat sampah. Bawa ke pusat daur ulang. Di sana, bahan yang dapat didaur ulang dan bahan lainnya dapat dibuang dengan aman. Tanyakan toko IKEA setempat atau otoritas lokal Anda di mana lokasi daur ulang berada di daerah Anda. Buang bahan

kemasan di wadah koleksi yang disediakan.

Bahasa Malaysia

PENTING:

BACA DENGAN TELITI DAN SIMPAN UNTUK RUJUKAN DI MASA HADAPAN

CATATAN KESELAMATAN AMARAN!

Bahaya terjerut: simpan tali jauh daripada capaian kanak-kanak. Sentiasa gunakan tali gelung penyangkut untuk mengukuhkan tali seperti diterangkan di dalam arahan pemasangan.

PENTING! Sentiasa tutup/letak payung di bawah apabila tidak digunakan. Jangan guna atau pasang payung semasa angin kencang, hujan, ribut petir atau jika salji turun. Dalam keadaan cuaca sebegini, kami cadangkan payung dilipat ke bawah atau dirungkas. Rungkas dengan mengikuti langkah penyediaan secara terbalik.

PENTING! Payung mesti dikukuhkan pada tempatnya menggunakan dasar payung. Pastikan tanah rata dan kukuh.

- Pasang payung dengan mengikuti arahan pemasangan secara teliti.
- Jangan pasang payung di atas tanah yang berpasir, berlumpur atau peroi.
- Jauhkan kanak-kanak dan haiwan peliharaan semasa memasang payung.
- Kanak-kanak seharusnya dijaga semasa berada di sekitar payung.
- Payung ini untuk kegunaan di luar sahaja.
- Jangan nyalakan sebarang api di bawah atau berhampiran payung ini.
- Produk ini telah diuji untuk kegunaan domestik saja.
- Payung ini khusus digunakan sebagai peneduh dan bukan sebagai pelindung angin.

ARAHAN PENJAGAAN

Untuk mencuci kanopi, tanggalkannya daripada rangka payung dengan mengikuti arahan pemasangan. Ikuti arahan penjagaan yang dijahit pada fabrik.

Jangan guna bahan cuci berdasarkan larutan kerana ini boleh melunturkan bahan dan merosakkan fabrik. Juga, jangan guna sebarang alkali atau bahan cuci berasid atau bagas wap untuk membersihkan payung.

Untuk membersihkan rangka payung, kesat dengan air sabun yang lembut. Produk plastik atau logam tidak disyorkan dicuci dengan pembersih yang lebih kuat atau bahan pelepas kerana ia mungkin berubah warna atau merosakkan permukaan.

Pembaikan: Rangka payung dicat dengan salutan serbuk cat plastik. Seandainya atas sebab-sebab tertentu salutan tertanggal, rangka payung

tidak dilindungi dan boleh mengakibatkanya karat. Untuk memperbaiki kerosakan, kesat sehingga bersih dan cat semula untuk mengembalikan perlindungannya.

PENSTORAN

Kami cadangkan agar payung ditutup apabila tidak digunakan dan letakkan sarung kalis air di atasnya. Sebelum meletakkan sarung di atasnya, pastikan yang payung anda benar-benar kering dan bersih. Semasa di luar musim, simpan payung yang ditutup di tempat yang dingin dan kering di dalam rumah.

PELUPUSAN

Jika anda ingin melupuskan payung, jangan buangkannya ke dalam tong sampah. Bawanya ke pusat kitar semula. Bahan kitar semula dan lain-lain bahan boleh dilupuskan secara selamat di sana. Sila bertanya kepada gedung IKEA setempat

anda atau pihak berkuasa tempatan anda di mana lokasi pengitaran semula di kawasan anda. Lupuskan bahan pembungkusan di dalam tong pengumpulan yang disediakan.

عربي

هام:

اقرأ بعناية واحفظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.

ملاحظات حول السلامة تحذير!

مخاطر اختناق: ابق الحبل بعيداً عن متناول الأطفال. استخدم دائمًا حزام الربط والحلقة لثبيت الحبل كما هو موضح في تعليمات التجميع.

هام! أغلق/أخفض دائمًا المظلة عندما لا تكون قيد الاستعمال ولا تستخدمها أو تجمّعها عندما تكون الرياح شديدة أو الأجواء عاصفة وممطرة، أو رعدية أو عند تساقط الثلوج. في هذه الظروف الجوية، نوصي بطي المظلة أو فكها. عند التفكيك يجب اتباع خطوات التركيب في الاتجاه المعاكس.

هام! يجب ثبيت المظلة على الأرض بواسطة قاعدة مظلة. يجب التأكد من أن الأرض مستوية وصلبة.

- ينبغي تجميع المظلة باتباع تعليمات التجميع بعناية.
- لا تقوم بتجميع المظلة على التربة الرملية أو الموحلة أو السائبة.
- يجب إبعاد الأطفال والحيوانات الأليفة أثناء إنشاء المظلة.
- يجب مراقبة الأطفال حول المظلة.
- هذا المظلة للاستخدام الخارجي فقط.
- لا تقوم بإشعال أي نار تحت المظلة أو بالقرب منها
- تم اختبار هذا المنتج للاستخدام المنزلي.
- الغرض من هذه المظلة هو أن تستخدم كمظلة شمسية وليس كحماية من الرياح.

تعليمات العناية

لتتنظيف الناموسية، أخرجيها من إطار المظلة باتباع إرشادات التجميع. اتبع تعليمات العناية المثبتة على القماش.

لا يجب أبداً استخدام المنظفات التي تحتوي على مذيبات لأن هذه المواد قد تزيل اللون وتتلف القماش. أيضاً، لا يجب استخدام أي منظفات قلوية أو حمضية أو مكانن بخارية لتتنظيف المظلة.

لتتنظيف إطار المظلة، امسحه بمحلول صابوني معتدل. لا ينصح بتتنظيف المنتجات البلاستيكية

أو المعدنية بمنظف قوي أو مادة كاشطة لأنها قد تغير لون السطح أو تتلفه.

الصيانة: إطار المظلة مدهون بطلاء بلاستيك بودرة. في حالة تقشر طبقة الطلاء بسبب ما، فإن إطار المظلة غير محمي وقد يتعرض للصدأ. لإصلاحضرر، ينبغي مسح الإطار بعنایة وإعادته طلائة لحمايته من جديد.

التخزين

نوصي بإغلاق المظلة عندما لا تكون قيد الاستخدام وتغطيتها بقطاء مقاوم للماء. وقبل وضع الغطاء، يرجى التأكد من أن المظلة جافة ونظيفة تماماً. خلال مواسم عدم الاستخدام، يجب تخزين المظلة وهي مغطاة في مكان داخلي بارد وجاف.

التخلص من المنتج

في حالة الرغبة في التخلص من المظلة، فلا ينبغي رميها في حاويات النفايات، ويجب أخذها إلى مركز إعادة التدوير حيث يمكن التخلص بأمان من المواد القابلة لإعادة التدوير وغيرها من المواد. يمكنك الاستفسار من معرض أيكيا أو من الجهات المختصة عن موقع إعادة التدوير في منطقتك. ينبغي التخلص من مواد التغليف في حاويات التجميع المتوفرة.

ໄທ

ຂ້ອມູລສໍາຄັນ

ໂປຣດອ່ານຄໍແນະນຳອ່າງລະເວີຍດ ແລະເກີບເອກສານນີ້ໄວ້ເພື່ອປະໂຍ່ຈົບຂອງຜູ້ໃຊ້

ຂ້ອແນະນຳເພື່ອຄວາມປລອດກັຍ ຄໍາເຕືອນ!

ຮະວັງວັນຕາຍຈາກການຄຸກເຊື່ອກຮັດຄອ ຕ້ອງເກີບເຊື່ອກໃຫ້ສູງພື້ນນິ້ວເດີກ ອຍ່າໃຫ້ເດີກເລີກເລື້ອມຄົ່ງ ແລະເກີບເຊື່ອກເຂົ້າກ່າວໃຫ້ເຮີຍບຣ້ອຍດ້ວຍເຖິງ
ဟາມເຕີຍ ໂດຍກຳຕາມວິທີທີ່ຮະບຸໄວ້ໃນ
ຄູ່ນິ້ວປະກອບສິນຄໍາ

ຂ້ອສໍາຄັນ! ມີກຳນົດພັບຮ່ານເກີບໃຫ້ເຮີຍບຣ້ອຍເນື້ອໄນ້ໄດ້ໃຫ້ງານ ຫ້າມປະກອບຮ້ອມໃຫ້ຮ່ານສະບານຂະໜາຍແຮງ ຝົນຕົກຫັນກໍ ມີພາຍ ຮ້ອທິມະຕຸກ ທາກສກາພວາກຄສເປັນໄປຕາມຕົວຢ່າງທີ່ຍົກມາຂ້າງຕົ້ນ ຄວຽພັບຮ່ານເກີບຮ້ອມຄົວອນໃຫ້ຂັ້ນຕອນເດີຍວັກບັນກາປະກອບ ແຕ່ໃຫ້ເຮີນຈາກຂັ້ນຕອນທ້າຍສຸດມາຍັງຂັ້ນຕອນແຮກ

ຂ້ອສໍາຄັນ! ຕ້ອງຕົດຕັ້ງຮ່ານເກີບໃຫ້ອ່າງແບ່ນຫຼາຍໃຫ້ສ້ານຮ່ານ ແລະ ຕຽວຈຸດໃຫ້ແບ່ນໄວ້ວ່າ ພື້ນບຣິເວັນທີ່ຈະຕັ້ງຮ່ານສ້ານນິ້ນແບ່ນແລະເຮີຍບເສນອກັນ

- ປະກອບຮ່ານສ້ານໂດຍປັບປຸງຕັ້ງຕົວກອບອ່າງ
ເຄຮັ່ງຄົດ

- ห้ามประกอบและติดตั้งร่นสนาม บนพื้นที่เป็นดินทราย ดินโคลน หรือดินร่วน
- กันเด็กและสัตว์เลี้ยงให้ออกห่าง จากบริเวณที่กำลังประกอบและ ติดตั้งร่นสนาม
- เด็กต้องอยู่ในความดูแลของ ผู้ใหญ่ตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณ ร่นสนาม
- ร่นสนามนี้ออกแบบมาสำหรับ การใช้งานกลางแจ้งเท่านั้น
- ห้ามจุดไฟในบริเวณใกล้เคียง หรือใต้ร่นสนามโดยเด็ดขาด
- สินค้าผ่านการทดสอบสำหรับการ ใช้งานภายในครัวเรือน
- สินค้าผลิตขึ้นตามวัตถุประสงค์ หลักเพื่อใช้เป็นร่นสำบักแಡด ไม่ใช้เพื่อเป็นร่นสำหรับกันแรง ลม

ข้อแนะนำในการดูแลรักษา

คอดผ้าร่นสนามออกจากโครงร่น ตามขั้นตอนการประกอบที่ให้มา และทำความสะอาดร่นสนามตาม ขั้นตอนการทำความสะอาดที่เย็บ ติดมาดับตัวผ้า

ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีสาร ตั้งต้นเป็นสารกำลัง烈 เพราะอาจ กัดเสียหายและทำให้เนื้อผ้าเสียหายได้ และห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ มีฤทธิ์เป็นกรดหรืออัลคาไลน์ หรือ ใช้เครื่องทำความสะอาดสะอาดระบบไอน้ำ ทำความสะอาดร่นสนาม

ใช้ผ้าชุบหน้าสบู่อ่อนๆ เช็ดทำความสะอาด สะอาดโครงร่น ไม่แห้งนำไปใช้สาร ทำความสะอาดชนิดเข้มข้นหรือสาร กัดกร่อนทำความสะอาดสะอาดส่วนที่เป็น พลาสติกและโลหะ เพราะอาจทำให้สี ซึ่งอาจหล่อพื้นผิวเสียหาย การซ่อมบำรุง: โครงร่นสนามผ่าน การพ่นสีฟุนประเภทสีพลาสติก หากสีที่พ่นไว้เกิดหลุดร่อน ผิว ของโครงร่นจะไม่ได้รับการปกป้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดสนิมได้ สามารถ ซ่อมแซมได้โดยใช้โครงร่นให้ สะอาด และพ่นสีกับลงไปเพื่อให้การ ปกป้องผิวโครงร่นตามเดิม

วิธีเก็บ

แนะนำให้หุ้นร่นสนามและเก็บใส่ กล่องกันน้ำตลอดเวลาที่ไม่ได้ใช้ งาน ตรวจดูให้แน่ใจว่า ร่นสนาม สะอาดและแห้งสนิกดีก่อนเก็บใส่ กล่อง ช่วงที่ไม่ได้ใช้งานติดต่อกัน เป็นเวลานาน ควรนำร่นสนามที่เก็บ ใส่กล่องไปเก็บไว้ในที่ร่มซึ่งมีอากาศ แห้งและเย็น

วิธีทิ้ง

หากต้องการทิ้งร่นสนาม ควรนำ ไปทิ้งที่ศูนย์คัดแยกและรีไซเคิล ขยะแทนการทิ้งลงถังขยะทั่วๆ ไป เพราะทิ้งวัสดุที่รีไซเคิลได้และวัสดุ อื่นๆ ที่ใช้ทำร่นสนามจะได้รับการ คัดแยกและกำจัดอย่างป้องกัน สอบความข้อมูลเพิ่มเติมที่สโตร์ วิเคราะห์บ้านหรือสอบความจาก

អប់រំយុងានពីកើតឃើញប្រចាំភេទ
សិក្សាសាមារណយោកកើងបន្ទាន់គេ
ឱ្យមកដោយ

Tiếng Việt

QUAN TRỌNG!

**ĐỌC KĨ VÀ LƯU LẠI ĐỂ
THAM KHẢO KHI CẦN**

LƯU Ý AN TOÀN

CẢNH BÁO!

Nguy cơ ngạt thở: để dây thừng ngoài tầm với của trẻ. Luôn dùng dây velcro để cố định dây thừng theo hướng dẫn lắp ráp.

QUAN TRỌNG! Luôn đóng/gập dù khi không sử dụng. Không dùng dù hoặc lắp ráp dù khi trời gió lớn, mưa, sấm chớp hoặc có tuyết.

Trong điều kiện thời tiết như trên, chúng tôi khuyên nên gập dù xuống hoặc tháo rời dù. Để tháo rời dù, làm ngược lại các bước lắp ráp dù.

QUAN TRỌNG! Vị trí của dù phải được cố định bằng đế dù. Đảm bảo rằng mặt đất phải bằng phẳng và chắc chắn.

- Lắp ráp dù cẩn thận theo hướng dẫn Lắp ráp.
- không Lắp ráp dù trên cát, bùn hoặc đất xốp.
- để xa trẻ em và thú cưng khi Lắp ráp dù.
- Phải có người giám sát khi trẻ chơi đùa xung quanh dù.
- Chỉ sử dụng ngoài trời.
- không đốt lửa dưới dù hay gần dù.
- Sản phẩm đã được kiểm nghiệm để dùng trong hộ gia đình.
- dù được thiết kế chủ yếu để che nắng và không có khả năng cản gió.

HƯỚNG DẪN CÁCH CHĂM SÓC

Để vệ sinh tán dù, tháo tán dù ra khỏi khung theo hướng dẫn lắp ráp. Thực hiện theo hướng dẫn chăm sóc sản phẩm được may sẵn vào phần vải.

Tuyệt đối không dùng chất tẩy rửa có chứa dung môi hóa học vì các chất này sẽ tẩy trắng vải và làm hư hỏng vải. Đồng thời, không dùng chất tẩy rửa có tính

axít hoặc tính kiềm hoặc máy phun hơi nước để làm sạch dù.

Để vệ sinh khung dù, lau sạch bằng dung dịch xà phòng nhẹ. Không khuyến khích dùng chất tẩy rửa mạnh hoặc chất mài mòn để vệ sinh sản phẩm nhựa hoặc kim loại. Các chất này có thể làm bay màu hoặc làm hỏng bề mặt sản phẩm.

Sửa chữa: Khung dù được sơn một lớp sơn tĩnh điện. Nếu vì một vài lí do sơn bị bong tróc, khung dù sẽ không được bảo vệ và có thể sẽ bị gỉ sét. Để sửa chữa, cần lau sạch khung dù và sơn lại lớp tĩnh điện để bảo vệ khung dù tốt hơn.

LƯU TRỮ

Chúng tôi khuyên bạn nên gấp dù ngoài trời xuống khi không sử dụng và che phủ dù bằng tấm che chống thấm nước. Trước khi che phủ dù, đảm bảo dù hoàn toàn khô ráo và sạch sẽ. Vào những thời điểm không phù hợp để sử dụng, bảo quản dù đã được che phủ ở nơi

thoáng mát, khô ráo trong nhà.

VỨT BỎ SẢN PHẨM

Nếu muốn vứt bỏ dù, không bỏ trực tiếp vào thùng rác. Hãy mang dù đến trung tâm tái chế. Tại đây, vật liệu tái chế và các vật liệu khác sẽ được xử lý một cách an toàn. Liên hệ với cửa hàng IKEA hoặc cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để biết được các địa điểm tái chế. Vứt bao bì sản phẩm vào thùng rác phù hợp.

