

DUKTIG



Design and Quality
IKEA of Sweden

| | |
|-------------------------|----|
| English | 4 |
| Español | 5 |
| Portugues | 6 |
| 中文 | 8 |
| 繁中 | 12 |
| 한국어 | 16 |
| 日本語 | 17 |
| Bahasa Indonesia | 18 |
| Bahasa Malaysia | 20 |
| عربی | 22 |
| ไทย | 23 |
| Tiếng Việt | 24 |

English

Read this carefully and save for future use since it contains important information.

This calculator is intended for use by children over 3 years of age.

IMPORTANT!

- The included battery is NOT replaceable!
- Follow recycling instructions when removing the battery.
- Exhausted batteries are to be removed from the calculator. Follow instructions for recycling when disposing of exhausted batteries.
- When removing batteries, be sure to keep them away from small children since they pose a choking risk.
- Never try to take the battery apart or expose it to direct heat.
- If you do not wish to use the calculator for a longer period, remove the battery by following the recycling instructions to eliminate the risk of battery leakage.
- Do not store the calculator in extreme temperatures and do not leave it for long periods in direct sunlight as heat can damage the circuit board of the calculator.
- Make sure that the calculator is stored away from water, humidity and dust.
- Clean the calculator with a dry and clean cloth.

Instructions for use

- Press the green button to start the calculator.
- Press the red button to turn the calculator off.
- To do calculations use a figure (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) and then press the desired method of calculation on the symbols (÷ x - +). To get a result, press the = symbol.



Español

Lee estas instrucciones con atención y guárdalas para el futuro, porque contiene información importante.

Esta calculadora ha sido diseñada para niños mayores de 3 años.

IMPORTANTE

- La batería que incluye no es reemplazable.
- Cuando tires la batería, sigue las instrucciones de reciclado.
- Las baterías agotadas se deben quitar de la calculadora. Sigue las instrucciones de reciclado cuando quites las baterías.
- Cuando quites las baterías comprueba que no estén al alcance de los niños pequeños, porque existe riesgo de asfixia.
- No intentes nunca desmontar la batería ni la expongas directamente al calor.
- Si no utilizas la calculadora durante mucho tiempo, quita la batería siguiendo las instrucciones de reciclado y evitar el riesgo de que se derrame el líquido.
- No guardes la calculadora en lugares con temperaturas extremas y no la expongas directamente al sol mucho tiempo, porque el calor puede dañar el circuito de la calculadora.
- Asegúrate de guardar la calculadora en un lugar alejado del agua, la humedad y el polvo.
- Limpia la calculadora con un paño limpio y seco.

Instrucciones de uso

- Para iniciar, presiona el botón verde.
- Para apagar, presiona el botón rojo.
- Para hacer cálculos, utiliza las cifras (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), elige la operación de cálculo que quieras y presiona el símbolo (÷ x - +). Para obtener el resultado, presiona el símbolo =.



Portuguese

Leia cuidadosamente e guarde para referência futura, pois contém informação importante.

A calculadora destina-se a crianças com mais de 3 anos.

IMPORTANTE!

- A pilha incluída NÃO pode ser substituída!
- Siga as instruções de reciclagem ao remover a pilha.
- As pilhas usadas devem ser retiradas da calculadora. Siga as instruções de reciclagem ao remover as pilhas usadas.
- Ao remover as pilhas, mantenha-as fora do alcance de crianças pequenas, pois existe o risco de sufocamento.
- Nunca tente abrir a pilha ou expô-la ao calor direto
- Se não pretender utilizar a calculadora durante um período prolongado, retire a pilha seguindo as instruções de reciclagem, para evitar o risco de vazamento da pilha.
- Não guarde a calculadora sob temperaturas extremas e não a deixe ao sol por períodos prolongados, pois o calor pode danificar o painel de circuitos da calculadora.
- Certifique-se de que a calculadora é mantida fora do alcance da água, humidade e pó.
- Limpe a calculadora com um pano limpo e seco.

Instruções de utilização

- Pressione o botão verde para iniciar a calculadora.
- Pressione o botão vermelho para desligar a calculadora.
- Para fazer cálculos, utilize um valor (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) e de seguida pressione o método de cálculo desejado através dos símbolos (÷ x - +). Para obter o resultado, pressione o símbolo =.



**包含重要信息，请
仔细阅读并妥善保
存。**

**计算器适合三岁以
上的孩子使用。**

重要信息！

- 产品电池不可替
换。
- 拿出电池后请按照
回收说明操作。
- 电量耗尽的电池
需要从计算器中取
出，请按照回收说
明报废电池。

- 确保取出电池时，远离小孩子，避免出现窒息危险。
- 请不要尝试将电池拆开或将电池暴露在热源下。
- 如果无需长期使用计算器，请按照回收说明将电池卸下，避免出现漏电的情况。
- 请不要将计算器存放在极端温度的环境下，不要将计算

器长期置于阳光直射下，高温会损坏计算器的电路板。

- 请确保计算器远离有水、潮湿和多灰尘的环境。
- 用干布清洁计算器。

使用说明

- 按下绿色按钮，开启计算器。
- 按下红色按钮，关闭计算器。
- 先输入数字（0、1、2、3、4、5、6、7、8、9），再

选择计算方式（ \div
 \times - +），最后按=得出计算结果。



本說明含重要資訊，請仔細閱讀，並妥善保存，以供參考。

計算機適合三歲以上兒童使用。

重要資訊！

- 產品所附電池不可更換！
- 請依照回收說明拆下電池。
- 將計算機上的損耗電池拆下，並依照回收說明丟棄處理。

- 拆下電池後，務必將電池放置在幼童接觸不到的地方，以免造成窒息危險。
- 請勿拆開電池，或將電池放置在高溫環境。
- 如果長時間不使用計算機，請依照回收說明拆下電池，避免電池漏液的危險。
- 請勿將計算機存放 在溫度變化過大的環境，且不可長時

間直接照射陽光，以免計算機的電路板因接觸高溫而損壞。

- 存放計算機時，務必遠離水、濕氣和灰塵。
- 用乾淨的乾布將計算機擦拭乾淨。

使用說明

- 按下綠色按鈕，即可開啟電源。
- 按下紅色按鈕，即可關掉電源。
- 計算時，按下數字(0-9)，再按計算方

式(\div \times - +)，最後
按下等於符號(=)
，就會出現計算結
果。



한국어

중요한 정보가 있으니 꼼꼼히 읽고 추후 참고를 위해 보관해 주세요.

본 제품은 3세 이상의 어린이가 사용하기 적합합니다.

중요!

- 제품에 포함된 배터리는 교체가 불가능합니다!
- 배터리를 폐기할 경우 재활용 관련 지시사항을 반드시 따라주세요.
- 배터리가 방전되었을 경우 제품에서 분리해야 합니다. 방전된 배터리를 폐기할 시 재활용 관련 지시사항을 반드시 따라주세요.
- 어린이가 배터리를 집어삼켜 질식할 위험이 있으므로 배터리를 분리한 후 어린이의 손이 닿지 않게 해주세요.
- 절대 배터리를 분해하거나 소각하지 마세요.
- 장기간 제품을 사용하지 않을 경우 재활용 관련 지시사항을 따라 배터리를 분리하여 누설의 위험을 예방해 주세요.
- 계산기의 회로가 손상될 수 있으므로 제품을 극한의 기온에서 보관하거나 직사광선에 장기간 노출하지 마세요.
- 반드시 물, 습기, 먼지가 없는 곳에서 보관해 주세요.
- 깨끗하고 마른 천으로 제품을 닦아주세요.

제품 사용법

- 녹색 버튼을 누르면 제품의 전원을 켤 수 있습니다.
- 빨간 버튼을 누르면 제품의 전원을 끌 수 있습니다.
- 숫자 버튼(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)을 누른 후 연산기호를 선택하여 계산을 할 수 있습니다. '=' 버튼을 누르면 답이 출력됩니다.



日本語

この取扱説明書には重要な情報が記載されていますので、よくお読みになり、大切に保管してください。
本製品は3歳以上のお子さま向けです。

重要！

- ・ 内蔵の電池は交換できません！
- ・ 本体から電池を取り外す際は、記載の指示に従ってください。
- ・ 電池が消耗した場合は、本体から取り外してください。不要になった電池を破棄する際は、記載の指示に従ってください。
- ・ 取り外した電池は、小さなお子さまの手の届かないところに保管してください。お子さまが誤って飲み込んでしまうおそれがあります。
- ・ 電池は絶対に分解したり、火気などの高熱にさらさないでください。
- ・ 製品を長期間使用しないときは、電池漏れを防ぐため、記載の指示に従って本体から電池を取り出してください。
- ・ 本製品を極端な高温・低温下で保管したり、長時間直射日光にさらさないでください。熱により計算機の回路基板が破損するおそれがあります。
- ・ 本製品は水気や湿気、ホコリのない乾燥した場所に保管してください。
- ・ 必要に応じて、乾いたきれいな布で汚れを拭いてください。

ご使用方法

- ・ 電源を入れるには、緑のボタンを押してください。
- ・ 電源を切るには、赤のボタンを押してください。
- ・ レジの使い方：お好きな数字（0,1,2,3,4,5,6,7,8,9）を入力したあと、お好きな記号ボタン（÷ × - +）を押し、再度お好きな数字を入力します。最後に（=）ボタンを押すと、結果が表示されます。



Bahasa Indonesia

Baca dengan seksama dan simpan untuk penggunaan mendatang karena mengandung informasi penting.

Kalkulator ini ditujukan untuk digunakan oleh anak diatas 3 tahun.

PENTING!

- Baterai terlampir TIDAK dapat diganti!
- Ikuti petunjuk daur ulang saat mengeluarkan baterai.
- Baterai yang sudah habis harus dikeluarkan dari kalkulator. Ikuti petunjuk daur ulang saat membuang baterai yang habis.
- Saat melepas baterai, pastikan untuk menjauhkan dari jangkauan anak-anak karena dapat menimbulkan resiko tersedak.
- Jangan membongkar baterai atau terekspos langsung pada panas.
- Jika anda tidak memakai kalkulator dalam jangka waktu lama, keluarkan baterai dengan mengikuti panduan daur ulang untuk menghindar resiko kebocoran baterai.
- Jangan simpan kalkulator di tempat bersuhu ekstrem dan jangan terkena sinar matahari langsung terlalu lama karena dapat merusak papan arus listrik kalkulator.
- Pastikan kalkulator tersimpan jauh dari air, lembab dan debu.
- Bersihkan kalkulator dengan kain kering dan bersih.

Instruksi penggunaan

- Tekan tombol hijau untuk menyalaikan kalkulator.
- Tekan tombol merah untuk mematikan kalkulator.
- Untuk menghitung gunakan angka (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) kemudian tekan metode penghitungan pada simbol (÷ x - +). Untuk mendapatkan hasil, tekan simbol =.



Bahasa Malaysia

Baca dengan teliti dan simpan untuk kegunaan masa hadapan kerana ia mengandungi maklumat yang penting.

Kalkulator ini dikhaskan untuk kegunaan kanak-kanak berusia 3 tahun ke atas.

PENTING!

- Bateri yang disertakan TIDAK boleh diganti!
- Ikuti arahan kitar semula apabila mengeluarkan bateri.
- Bateri yang habis boleh dikeluarkan daripada kalkulator. Ikuti arahan untuk kitar semula apabila melupuskan bateri yang habis.
- Apabila mengeluarkan bateri, pastikan ia diletakkan jauh daripada anak kecil kerana ia memberikan risiko tercekik.
- Jangan sesekali membuka bateri atau mendedahkannya kepada haba.
- Jika anda tidak menggunakan kalkulator ini untuk suatu tempoh yang lama, keluarkan bateri dengan mengikuti arahan kitar semula bagi mengelakkan risiko kebocoran bateri.
- Jangan simpan kalkulator dalam suhu yang melampau dan jangan membiarkannya terdedah kepada cahaya matahari dalam tempoh yang lama kerana haba boleh merosakkan papan litar kalkulator.
- Pastikan kalkulator disimpan jauh daripada air, kelembapan dan habuk.
- Bersihkan kalkulator dengan kain yang kering dan bersih.

Arahan penggunaan

- Tekan butang hijau untuk menghidupkan kalkulator.
- Tekan butang merah untuk memadamkan kalkulator.
- Untuk melakukan pengiraan, gunakan angka (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) kemudian tekan kaedah pengiraan yang diingini pada simbol (\div \times $-$ $+$). Untuk mendapatkan hasilnya, tekan simbol $=$.



عربي

يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية والاحتفاظ بها للمستقبل لأنها تحتوي على معلومات هامة.
الآلة الحاسبة مصممة للاستخدام بواسطة أطفال تزيد أعمارهم عن 3 سنوات.

هام!

- البطارية المتضمنة غير قابلة للاستبدال !
- اتبعي تعليمات إعادة التدوير عند إزالة البطارية.
- يجب إزالة البطاريات المستنفذة من الآلة الحاسبة.
- اتبعي تعليمات إعادة التدوير عند التخلص من البطاريات المستنفذة.
- عند إزالة البطاريات، تأكدي من حفظها بعيداً عن متناول الأطفال نظراً لأنها تشكل مخاطر اختناق.
- لا تحاولي أبداً أن تضعي البطارية جانبًا أو تعرّضيها للحرارة المباشرة.
- إذا كنت لا ترغبين باستخدام الآلة الحاسبة لفترة طويلة، أزيلي البطارية باتباع إرشادات إعادة التدوير لمنع مخاطر حدوث تسرب من البطارية.
- لا تخزنِي الآلة الحاسبة في درجات حرارة قصوى ولا تركيها لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة لأن الحرارة يمكن أن تتلف لوحة الدوائر الالكترونية في الآلة.
- تأكدي من تخزين الآلة الحاسبة في مكان بعيد عن الماء والرطوبة والغبار.
- نظفي الآلة الحاسبة بقطعة قماش جافة ونظيفة.

تعليمات الاستخدام

- اضغط على الزر الأخضر لتشغيل الآلة.
- اضغط على الزر الأحمر لإطفاء الآلة.
- للقيام بالعمليات الحسابية استخدمي الأرقام (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) ثم اضغط على العلامة الحسابية المطلوبة (÷ - +). للحصول على النتيجة، اضغط على = .



ไทย

กรุณาอ่านอย่างละเอียดและเก็บข้อมูลนี้ไว้
เครื่องคิดเงินนี้หมายเหตุสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป
ข้อมูลสำคัญ!

- แบตเตอรี่ของเครื่องคิดเงินเป็นแบตเตอร์ยาน้ำเปลี่ยนไม่ได้
- ขณะก่อตัวแบตเตอร์ออกให้ทำความสะอาดในคำแนะนำการใช้เครื่องคิดเงิน
- เมื่อแบตเตอร์หมดอายุให้ก่อตัวออกจากเครื่อง และให้นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
- เมื่อก่อตัวแบตเตอร์ออกแล้ว ต้องเก็บให้พื้นเมืองเด็ก เพื่อป้องกันเด็กเล่นหรือกักลับแบตเตอร์จนได้รับอันตราย
- ห้ามก่อตัวแยกชิ้นส่วนแบตเตอร์ ทำให้แบตเตอร์ร้อนหรือชำรุดเสียหาย
- หากไม่ได้ใช้เครื่องคิดเงินเป็นเวลานาน ให้ก่อตัวแบตเตอร์ออกจากเครื่อง ตามวิธีที่แนะนำไว้ เพื่อป้องกันแบตเตอร์ร้าว
- อย่าเก็บเครื่องไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก หรือว่างถูกแสงแดดเป็นเวลากลางวัน เพราะความร้อนอาจทำให้แบตเตอร์ชำรุดเสียหายได้
- เก็บเครื่องให้พื้นจากน้ำ ความชื้น และฝุ่นละออง
- ทำความสะอาดโดยการใช้ผ้าแห้งเช็ด

วิธีใช้

- กดปุ่มสีเขียว เพื่อเปิดเครื่อง
- กดปุ่มสีแดง เพื่อปิดเครื่อง
- กดปุ่มตัวเลข (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) และกดปุ่มเครื่องหมาย (÷ x - +) เพื่อเลือกวิธีการคำนวณ และกดเครื่องหมาย = เพื่อคำนวณผลลัพธ์



Tiếng Việt

Đọc kĩ và lưu lại để tham khảo khi cần vì có những thông tin quan trọng.

Máy tính này thích hợp dùng cho trẻ từ 3 tuổi trở lên.

QUAN TRỌNG!

- Pin đi kèm KHÔNG THỂ thay thế được!
- Làm theo hướng dẫn tái chế khi tháo pin.
- Pin đã cạn kiệt năng lượng cần được tháo ra khỏi máy tính. Làm theo hướng dẫn tái chế khi vứt bỏ pin hết năng lwendung.
- Khi tháo pin, đảm bảo để pin nằm ngoài tầm trẻ em vì có thể làm trẻ bị mắc nhẹn.
- Không tháo pin hoặc để pin tiếp xúc với những nguồn nhiệt trực tiếp.
- Nếu bạn không có ý định dùng máy tính trong thời gian dài, tháo pin theo hướng dẫn tái chế để giảm nguy cơ bị chảy pin.
- Không bảo quản máy tính ở nhiệt độ khắc nghiệt và không để dưới trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời quá lâu vì có thể làm hư hỏng bảng mạch của máy tính.
- Đảm bảo bạn đặt máy tính cách xa nước, hơi ẩm và bụi bặm.
- Vệ sinh máy bằng khăn khô và sạch.

Hướng dẫn sử dụng

- Nhấn nút màu xanh là để bắt đầu sử dụng máy tính.
- Nhấn nút màu đỏ để tắt máy.
- Để thực hiện các phép tính, dùng số (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) rồi thực hiện phép tính cần thiết dựa vào các kí hiệu (÷ x - +). Nhấn biểu tượng "=" để có kết quả.

