


ENHET



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

Important information

Read carefully.

Keep this information for further reference.

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

To prevent this furniture from tipping over it must be permanently fixed to the wall/floor.

Fixing devices for the wall/floor are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Use fixing devices suitable for the walls/floors in your home. For advice on suitable fixing systems, contact your local specialized dealer.

Safety recommendation:

- Place heaviest items in the lowest drawers.
- Prevent children from climbing or hanging on the drawers, doors or shelves.

Español

Información importante

Leer atentamente.

Conserva esta información para usarla en el futuro.

ATENCIÓN

Riesgo de serios daños en caso de caída del mueble.

Para evitar que el mueble bascule, hay que fijarlo a la pared/suelo de forma permanente.

No se incluyen las fijaciones porque los distintos tipos de materiales de las paredes requieren distintos herrajes. Utiliza los herrajes adecuados para las paredes de tu hogar. Ponte en contacto con un especialista en ferretería para que te aconseje sobre las fijaciones que hay que utilizar.

Recomendaciones de seguridad:

- Coloca los objetos más pesados en los cajones más bajos.
- Evita que los niños trepen por el muebles o se cuelguen de los cajones, baldas o puertas.

Portugues

Informação importante

Leia cuidadosamente.

Guarde esta informação para consulta futura.

ATENÇÃO

A queda de móveis pode provocar ferimentos graves ou fatais.

Para evitar esta situação, deve fixar-se os móveis à parede/chão.

As ferragens de fixação para paredes/chão são vendidas em separado, uma vez que diferentes materiais de parede requerem diferentes tipos de fixação. Utilize ferragens de fixação adequadas às paredes/chão da sua casa. Para mais informações acerca dos sistemas de fixação adequados, contacte um especialista.

Recomendações de segurança:

- Coloque os itens mais pesados nas gavetas mais baixas.
- Evite que as crianças subam ou se pendurem nas gavetas, portas e prateleiras.

中文

重要信息

请仔细阅读。

请保存这些信息，以备日后参考。

警告信息

家具翻倒可能造成严重或致命的压伤。

为防止家具翻倒，应将其永久固定在墙上/地板上。

不包含墙壁/地板的固定装置，因为墙壁材质不同，需要使用不同的固定装置。请选择适合家中墙壁/地板的固定装置。欲获取固定系统的相关建议，请联系当地的专门经销商。

安全建议：

- 最重的物品放在最下层的抽屉里。
- 防止儿童攀爬或悬挂在抽屉、门或搁板上。

繁中

重要資訊

請仔細閱讀。

請妥善保存此說明書，以供參考。

警告

請留意家具傾倒可能造成的嚴重傷害。

為避免家具傾倒的危險，須將家具固定在牆上/地板。

由於不同材質的牆壁需使用不同種類的固定配件，產品並未附固定配件。請選用適合家中牆壁/地板的固定配件。如果你有任何疑慮，歡迎詢問服務人員。

安全建議：

- 將重物擺放在最底層抽屜。
- 避免孩童攀爬或吊掛在抽屜、門板或層架上。

한국어

중요한 정보.

꼼꼼히 읽어주세요.

추후 참고를 위해 설명서를 잘 보관해 주세요.

경고

가구가 넘어지면 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

가구가 넘어지는 것을 예방하려면 반드시 벽에 고정시켜야 합니다.

벽마다 소재가 다르기 때문에 벽 고정용 나사는 포함되어 있지 않습니다. 적합한 나사 선택에 대해서는 전문가에게 문의해 주세요.

안전 권장사항:

- 무거운 물건은 맨 아랫서랍에 보관하세요.
- 어린이가 서랍, 도어, 선반에 기어오르거나 매달리지 못하게 하세요.



日本語

この説明書には重要な情報が含まれています。説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。この説明書は、いつでも参照できるように大切に保管してください。

警告

家具の転倒により、家具の下敷きになって大ケガ、あるいは生命にかかわるような傷害を負う危険があります。

家具の転倒を防ぐため、家具をしっかりと壁や床に固定してください。

壁や床の材質により使用できるネジや固定具の種類が異なるため、専用の取り付けネジは含まれていません。取り付け面の材質に適したネジや固定具を使用してください。取り付けに適したネジや固定具に関しては、お近くの専門店にご相談ください。

安全上のご注意

- 重いものは一番下の引き出しに収納してください。

- お子さまが引き出しや扉、棚の上に登ったりぶら下がったりしないように注意してください。

Bahasa Indonesia

Informasi penting
Baca dengan teliti.

Simpan informasi ini untuk referensi mendatang.

PERINGATAN

Cedera serius atau fatal dapat terjadi akibat perabot terbalik.

Untuk mencegah perabot ini terbalik seharusnya ditetapkan secara permanen ke dinding/lantai.

Perangkat pemasangan untuk dinding/lantai tidak disertakan karena bahan dinding yang berbeda memerlukan jenis perangkat pemasangan yang berbeda. Gunakan perangkat pemasangan yang sesuai untuk dinding/lantai rumah anda. Untuk saran pada sistem pemasangan yang sesuai, hubungi dealer spesialis di tempat anda.

Saran keselamatan:

- Tempat barang terberat pada laci paling rendah.
- Jangan biarkan anak kecil memanjang atau bergantungan pada pintu, laci atau papan rak.

Bahasa Malaysia

Maklumat penting
Baca dengan teliti.
Simpan maklumat ini untuk rujukan lanjut.

AMARAN

Kecederaan serius atau maut boleh berlaku daripada perabot yang terbalik.

Untuk mengelakkan perabot ini daripada terbalik ia mestilah dilekapkan kepada dinding/lantai secara tetap.

Alat untuk melekapkan perabot ke dinding/lantai tidak disertakan kerana bahan dinding yang berbeza memerlukan alat pemasangan yang berbeza. Untuk nasihat sistem pemasangan yang sesuai, hubungi pengedar khas berdekatan anda.

Pengesyoran keselamatan:

- Letakkan barang paling berat pada laci paling bawah.
- Elakkan kanak-kanak dari memanjang atau bergayut pada laci, pintu atau para.

معلومات هامة

اقرأ بعناية.
احفظ بهذه المعلومات للرجوع إليها مستقبلاً.

تحذير

قد تحدث إصابات بالغة أو مميتة نتيجة إنقلاب الأثاث.

لمنع هذا الإنقلاب يجب تثبيته بشكل دائم على الحائط/ الأرض.
أدوات التثبيت على الحائط/الأرض غير متضمنة وذلك لأن هناك أنواعاً مختلفة من الحوائط وهي تتطلب أنواعاً مختلفة من أدوات التثبيت. استخدم أدوات التثبيت المناسبة لحائط/أرضية منزلك. لطلب النصيحة حول نظام التثبيت المناسب، اتصل بالموزع المحلي.

توصيات السلامة:
- وضع الأشياء الثقيلة في الأدراج السفلية.
- منع الأطفال من تسلق أو التعلق على الأدراج، الأبواب أو الأرفف.

ไทย

ข้อมูลสำคัญ
กรุณาอ่านอย่างละเอียด
และเก็บข้อมูลนี้ไว้ใช้อ้างอิงต่อไป

คำเตือน

หากตู้ลิ้นหรือหุดลิ้นฯ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงชีวิตได้

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว ต้องยึดตู้ติดพื้นหรือผนังให้แน่นหนา

สกรูยึดติดพื้นหรือผนังไม่ได้ให้มากด้วย เพราะพื้นผิดตัวใช้สกรูที่เหมาะสมกับพื้นหรือผนังที่จะติดตั้งตู้ หากไม่แม่น้ำควรใช้สกรูชนิดได้กรุณาสอบถามร้านจ้ามห้ามอุปกรณ์นี้กลับบ้าน

ค่าแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- ใช่องศาบักให้ในลิ้นชักล่างสุด

- ป้องกันไม่ให้เด็กปีก่อนโน้นลิ้นชัก บนตู้ หรือชั้นวางเล่น อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

Tiếng Việt

Thông tin quan trọng

Đọc kỹ.

Lưu lại tài liệu này để tham khảo khi cần

CẢNH BÁO

Khi đồ nội thất ngã đổ có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.





Để ngăn đồ nội thất bị ngã đổ, phải cố định sản phẩm vào tường/sàn nhà bằng các phụ kiện đi kèm.

Các chất liệu tường/sàn khác nhau cần các loại phụ kiện lắp ráp khác nhau, do đó chúng tôi không cung cấp phụ kiện cùng với sản phẩm. Hãy chọn loại phụ kiện lắp ráp phù hợp với tường/sàn nhà bạn. Để được tư vấn về phụ kiện lắp đặt phù hợp, hãy liên hệ với cửa hàng chuyên doanh tại địa phương.

Khuyến nghị an toàn:

- Đặt vật dụng nặng nhất ở các ngăn kéo dưới cùng.

- Không để trẻ leo trèo hoặc đu bám vào ngăn kéo, cửa hoặc già kê.





4x



14x



2x




2x




8x



12x




114667




2x




2x




2x




2x



2x




2x




1x

2x





104663




1x


10071398

1**2**


3




4




5




6







7




8





9





10






i




i







11




12



13



i



2x


Max 38 mm
(1 1/2")

0


0

0


0




14




15




16




17




18




19




20




21




22







23




24




25**26**

i



6x



i

