


VITBJÖRN



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

Español

ADVERTENCIA

Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:

- Instala SIEMPRE el dispositivo antivuelco que se suministra.
- No pongas NUNCA un televisor encima de este producto.
- No permitas NUNCA que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- No abras NUNCA más de un cajón a la vez.
- Mete los objetos más pesados en los cajones inferiores.

Portugues

AVISO

Já se deram acidentes fatais com crianças devido à queda de móveis. Para reduzir o risco da queda de móveis:

- Instale SEMPRE o dispositivo antiqueda fornecido.
- NUNCA coloque uma televisão neste artigo.
- NUNCA permita que uma criança trepe, fique em pé ou que se pendure em gavetas, portas ou prateleiras.
- NUNCA abra mais do que uma gaveta ao mesmo tempo.
- Coloque os artigos mais pesados nas gavetas mais baixas.

中文

警告

家具傾倒曾造成兒童死亡。要減少家具傾倒風險，請：

- 務必安裝隨附的防傾倒裝置。
- 切勿在本產品上擺放電視機。
- 切勿讓孩子站立、攀爬，或懸掛在抽屜、櫃門或擱板上。
- 切勿同時打開多個抽屜。
- 重物應放在最低層的抽屜里。

繁中

警告

家具傾倒可能導致兒童死亡，為降低家具傾倒的風險：

- 務必安裝內附的防傾倒配件。
- 請勿將電視放在此產品上。
- 請勿讓兒童站立、攀爬或懸盪於抽屜內、門板或層架上。
- 請勿同時打開多於一個抽屜。
- 請將重物放置在最底層的抽屜內。

한국어

경고

가구가 넘어져 아이가 사망하는 사고가 발생하기도 합니다. 가구 전복 위험을 줄이려면 다음과 같은 조치를 취해주세요.

- 동봉된 넘어짐 방지용 부품을 반드시 설치하세요.
- 제품에 TV를 절대 올려놓지 마세요.
- 아이가 서랍, 도어, 선반에 올라서거나 기어오르거나 매달리지 않도록 주의해주세요.
- 2개 이상의 서랍을 한꺼번에 열지 마세요.
- 무거운 물건은 가장 아래 서랍에 넣으세요.

日本語

警告

家具の転倒による子どもの死亡事故が発生しています。家具の転倒リスクを減らすため、以下のことを守ってください。

- 付属の転倒防止装置を使用して必ず壁に固定してください。
- 絶対に、本製品の上にはテレビを置かないください。
- 絶対に、子どもに引き出しや扉、棚板に乗ったり、よじ登ったり、ぶら下がったりさせないください。
- 絶対に、一度に複数の引き出しを開けないください。
- 重い物は最下段の引き出しに入れてください。

Bahasa Indonesia

PENTING

Untuk mengurangi risiko berbahaya akibat terjunkir perabot pada anak-anak:

- SELALU pasang perangkat pengencang yang disediakan.
- JANGAN PERNAH meletakkan TV pada produk ini.
- JANGAN PERNAH membiarkan anak-anak berdiri, memanjat, atau bergelantungan di laci, pintu, atau rak.
- JANGAN PERNAH membuka lebih dari satu laci di saat bersamaan.
- Letakkan barang paling berat di laci paling bawah.

Bahasa Malaysia

AMARAN

Kanak-kanak maut akibat perabot terbalik. Bagi mengurangkan risiko perabot terbalik:

- SENTIASA pasang peranti antiterbalik yang disediakan.
- JANGAN SESEKALI letak TV di atas produk ini.
- JANGAN SESEKALI biarkan kanak-kanak berdiri, memanjat atau bergayut pada laci, pintu atau para-para.
- JANGAN SESEKALI buka lebih daripada satu laci pada satu-satu masa.
- Letakkan barangan paling berat di laci paling bawah.

عربي

تحذير

تعرض بعض الأطفال للموت نتيجة انقلاب الأثاث، وللمحد من خطر انقلاب الأثاث:





- يجب دائماً تركيب الأداة المرفقة المانعة للإنقلاب.
- لا يجب أبداً وضع جهاز تلفزيون فوق هذا المنتج.
- لا يجب أبداً السماح للأطفال بالوقوف أو التسلق أو التعلق على أي أدراج، أبواب، أو أرفف.
- لا يجب أبداً فتح أكثر من درج واحد في نفس الوقت.
- يجب وضع الأشياء الثقيلة في الأدراج السفلية.


ไทย

คำเตือน

มีเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฟอร์นิเจอร์ล้มคว่ำ เพื่อป้องกันตู้ล้มหรือโค่น ให้ปฏิบัติตามนี้

- ติดตั้งอุปกรณ์ยึดกับลิ่มที่มาพร้อมสินค้าเสมอ
- ห้ามใช้ตู้นี้เป็นที่วางทีวี
- ห้ามให้เด็กยืน ปีน หรือโหนลื่นชัก บานตู้ หรือชั้นวาง
- อย่าเปิดลิ้นชักหลายชั้นพร้อมกัน
- เก็บของหนักที่สุดไว้ที่ลิ้นชักล่างสุด






24x




2x



3x



26x



8x




12x



12x




8x




4x




2x




1x





4x




1





2






3




4





5




6




7





8




9




10







11




12






13






14






15






16




17




18




19






20




21




4x




22




23




24





25






26






27







28




29







31








32




33




34





35





36




37









38






39




40











37




38




39





40




41





41



42

