

## ENGLISH

Lantern for block candle

### IMPORTANT!

Use only 1 single wick block candle with a maximum height of 15 cm (6") and a maximum diameter of 7 cm (2 ¾").

The distance between the lantern's top and any combustible material above it must be at least 50 cm.

### IMPORTANT!

The lantern can get hot. Hang or place it on a fireproof, heat-resistant material a safe distance away from combustible materials. Never leave a lit candle unattended. Do not drop any objects, incl. matches, on the candle. Extinguish by snuffing out the flame.



## 繁中

塊狀蠟燭燭台

### 重要資訊！

只能使用一個一芯塊狀蠟燭(最高高度15公分·最大直徑7公分)。

燭台頂端與上方的任何可燃材質至少須距離50公分。

由於提燈會變熱·請將提燈懸掛或放置於防火耐熱材質上·與可燃物質保持安全距離·離開時不可留下點燃中的蠟燭·不可將任何物品丟在蠟燭上·包括火柴·請弄熄燭火。

## 한국어

양초 랜턴

### 중요!

심지가 1개 있는 양초를 사용하세요. 사용 가능한 최고 높이는 15cm(6"), 최대 지름은 7cm(2 ¾")입니다.

가연성 물질과 랜턴 윗부분은 최소 50cm 간격을 유지하세요.

랜턴은 사용시 매우 뜨거워 집니다. 내화, 내열성 받침 위에 올려 놓고, 가연성 재질로부터 안전한 거리에 두세요. 불이 붙은 초를 방지하지 마세요. 초 위에 성냥을 비롯한 어떠한 물건도 떨어뜨리지 마세요. 불꽃은 뒤에서 꺼 주세요.

## 中文

塊狀蠟燭專用燭燈

### 重要提示！

仅适用 1 个单芯阔形蜡烛，蜡烛的最大高度不超过 15cm（6 英寸），最大直径不超过 7cm（2¾ 英寸）。

灯的顶部距离其上方的可燃物至少 50cm。

灯具会变热。将灯具悬挂或置于距离易燃材料安全的防火、隔热材料上。不要让点燃的蜡烛处于无人看管之下。不要让包括火柴在内的任何物品掉落在蜡烛上。使用熄灭火焰的方法，熄灭蜡烛。

## 日本語

ブロックキャンドル用ランタン

### 重要！

高さ 15cm（6 インチ）以下、直径 7cm（2 ¾ インチ）以下のブロックキャンドル（芯 1 本）を 1 つだけ使用してください。

ランタンのてっぺんとランタンの上にある可燃性のもとの間は必ず 50cm 以上あけてください。

ランタンは熱くなる場合があります。耐火・耐熱性のある素材の上に置くか、吊り下げてご使用ください。燃えやすいものの近くに置かないでください。キャンドルに火を灯している間は決してそばを離れないでください。マッチなどの燃えやすいものをキャンドルの上に落とさないでください。火を消すときは必ずキャンドル火消しなどを使い安全な方法で消してください。

## BAHASA INDONESIA

Lanteras untuk lilin blok

### PENTING!

Gunakan hanya 1 lilin blok satu sumbu dengan tinggi maksimal 15 cm (6") dan diameter maksimal 7 cm (2 3/4").

Jarak antara bagian atas lentera dan bahan yang mudah terbakar di atas harus paling rendah 50 cm.

Lentera dapat menjadi panas. Tempatkan pada bahan tahan api, tahan panas, pada jarak aman jauh dari bahan mudah terbakar. Jangan pernah meninggalkan lilin menyala tanpa pengawasan. Jangan menjatuhkan benda apapun pada lilin, termasuk korek api. Padamkan dengan meniup sumbu api.

## BAHASA MALAYSIA

Lanteras untuk lilin blok

### PENTING!

Guna hanya lilin blok dengan ketinggian maksimum 15 cm (6") dan diameter maksimum 7 cm (2 3/4").

Jarak di antara bahagian atas lentera dan mana-mana bahan mudah terbakar di atasnya mestilah sekurang-kurangnya 50 sm.

Lanteras boleh menjadi panas. Letakkannya pada bahan kalis api, tahan haba, jarak yang jauh daripada bahan mudah terbakar. Jangan biarkan lilin menyala tanpa seliaan. Jangan jatuhkan sebarang objek, termasuk mancis pada lilin. Padamkan dengan memadamkan api pada sumbu.

## عربي

مشكاة لقالب شمع

### هام!

أستخدمي قالب شمع واحد فقط إرتفاعه الأقصى 15 سم (6 بوصة) وقطره الأقصى 7 سم (2 3/4 بوصة).

ينبغي وجود مسافة بين الشمعة وأي شيء قابل للإحتراق أعلاها بما لا يقل عن 50 سم.

يمكن للمبة أن تصبح ساخنة، علقها أو ضعها في مكان ضد الحريق ومقاوم للحرارة وعلى بعد مسافة كافية من المواد القابلة للإحتراق. لا تترك أي شمعة مشتعلة بجوارها. لا تلقي بأي جسم على الشمعة بما فيه الكبريت. للإطفاء، قم بتبديد اللهب

## ไทย

โคมใส่เทียนแท่ง

### ข้อความสำคัญ

ใช้ใส่เทียน 1 ใส่วเทียนที่มีความสูงไม่เกิน 15 ซม. (6 นิ้ว) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 7 ซม. (2.75 นิ้ว) เท่านั้น

ฝาเชิงเทียนควรอยู่ห่างจากเปลวเทียนหรือวัตถุที่ติดไฟได้อย่างน้อย 50 ซม.

โคมอาจร้อนขณะใช้ ให้แขวนหรือวางโคมไว้บนวัสดุกันร้อนและทนไฟ และวางให้ห่างจากวัสดุที่ติดไฟได้ ห้ามจุดเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีคนอยู่เด็ดขาด อย่าทิ้งไม้ขีดไฟหรือสิ่งอื่นลงบนเปลวเทียน และดับเทียนให้สนิท