



本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分的泄露、复制、或散发）

技术要求：

- 1、印刷颜色为双色印刷；
- 2、规格为500mm*140mm双面，4折页，成品尺寸100*140mm；
- 3、放在包装塑料袋内。

						快速入门指南F1-Y (宜家)(MIDEA)(标准版)		6700655458
								105g哑粉纸
								佛山市顺德区美的 洗涤电器制造有限公司
标记	处数	分区	更改文件号	签 名	日 期	阶段标记		比例
设 计		白树豪	会 签			REV.	A	1:1
认 证			审 批	张永亮		数 量		
校 对		张海鹏	日 期	2020-11-13		共 1 张	第 1 张	





产品简介




注意

由于我们的产品在不断的升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

部件展示



果蔬篮



碗篮



盐斗

洗涤三步曲


1 添加洗碗机专用盐和洗碗粉




注意

必须使用洗碗机专用的专用盐和洗碗粉。
显示屏图标 亮起，提示需加专用盐。
洗涤果蔬时不需要添加洗碗粉。

旋开软水器盖，添加1000 g 专用盐。



向深槽添加适量的洗碗粉或洗碗块。




2 餐具摆放

餐具摆放注意事项


去除餐具上食物残渣




放置餐具时不能口朝上




餐具不能阻碍喷臂旋转




餐具不能重叠放置



高的餐具不能摆放在碗篮角落




不能让餐具阻碍关门



碗篮装载示意图

碗篮



快速入门指南

洗碗机



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

F1-Y

TEL 400-8002-345

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘工业园
邮编：528311
网址：www.midea.com
邮箱：service@midea.com.cn

AA-2252773-2


本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



微信扫一扫，服务立马到

果蔬篮

洗涤果蔬时，请使用果蔬篮。




3 选择程序，开始洗涤

洗涤餐具

- 1 开机
轻触电源键「」开机
- 2 选择餐具洗程序
轻触程序选择键「」选择合适的洗涤程序
- 3 启动程序
轻触启动/暂停键「」启动程序

洗涤果蔬


- 1 开机
轻触电源键「」开机
- 2 选择合适的水位
轻触果蔬洗键「」选择合适的水位
- 3 启动程序
轻触启动/暂停键「」启动程序



清洁保养

过滤器清洁


- 1 按箭头指示方向转动过滤圆筒。
- 2 向上取出过滤器，并把过滤系统拆分三部分。



- 3 用流动水和软毛刷清洗过滤器。





- 4 清洁干净后，请装回机子，注意旋紧。



喷臂清洁

- 1 向上用力将喷臂拉出。
- 2 用尖物清理，边通孔边用水冲刷。



- 3 清理干净后按照卸下相反方向装回原位。