

SMÅBIT



Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	4
中文	6
繁中	8
한국어	10
日本語	12
BAHASA INDONESIA	14
BAHASA MALAYSIA	16
عربى	18
ไทย	20

The knife is not a toy. Never let children use the knife without adult supervision.

Before using for the first time

Wash, rinse and dry the knife before using it for the first time.

Cleaning

- Knives prefer to be washed by hand. The knife is unlikely to be rendered useless if washed in a dishwasher, but the edge can be damaged, the blade may corrode or the plastic handle may become dull.
- To avoid unsightly marks on the blade, always rinse and dry the knife immediately after it has been washed.
- It is advisable always to wash and dry the knife as soon as it has been used. That prevents any risk of bacteria spreading from, for example, raw chicken to fresh vegetables.

A sharp knife is safer to use than a blunt one, so sharpen your knife regularly. This knife has a blade of stainless steel that is simple to sharpen. Once a week is usually advisable for ordinary household use.

Remember that the sharpener must be made of a harder material than the steel in the blade. For this reason you need to use a sharpening steel made of ceramic or chromium steel, a whetstone or a knife sharpener.

If a knife has become very blunt as a result of long use or carelessness, you may need to have the blade professionally sharpened to restore its edge.

Storing and using your knife

- Avoid cutting through frozen or very hard foods (for example, bones), because this can cause the edge to bend or shards to loosen in the blade. If you cut into hard foods: Pull the knife back and forth through the food. Do not rock the knife from side to side.
- Always use a chopping board made of wood or plastic. Never cut on a surface of glass, porcelain or metal.
- Store your knife in a knife block or on a magnetic strip on the wall. Storing knives in the right way protects the edge and prolongs the life of the knife.

请勿将刀具作为玩具，孩子在没有成人监护的情况下，不能使用刀具。

在第一次使用之前

在第一次使用之前，将刀具洗净、擦干。

清洗说明

- 刀具宜采用手洗。如果采用洗碗机清洗，将可能导致刀刃受损、刀面受到腐蚀或塑料制手柄发生变形。
- 为了避免在刀片上形成污斑，在刀具清洗后应进行充分冲涮并擦干。
- 刀具在使用后，应立即进行清洗，并擦干。这样可有效避免细菌蔓延，例如在切割生肉之后。

锋利的刀比钝刀更安全，故请定期磨刀。刀具为不锈钢刀片，易于磨快。对于普通家用而言，建议一周磨一次。记住，磨刀器必须是由比刀片的钢材更硬的材料制成。出于这个原因，您需要使用由陶瓷或铬钢制成的磨刀棒、磨刀石或磨刀器。

如果刀具由于长期使用或疏于护理变得很钝，您或许需要将刀具交给专业人员处理。

保管和使用说明

- 避免切任何冰冻或非常硬的（如骨头）食物，否则可能致使刀刃弯曲或产生缺口。如果确实要切硬质食物时，请前后来回移动来切食物。不要左右摇摆着切。

- 一定要使用木制或塑料砧板。严禁在玻璃、陶瓷或金属表面使用。
- 不用时，将刀具放入刀架或挂在壁式磁铁架上。妥善地保管刀具能够保护刀刃，并延长刀具的使用寿命。

請勿將刀具當作玩具。務必有成人在旁邊看顧，才能讓兒童使用刀具。

第一次使用前

第一次使用刀具前，請先沖洗擦乾。

清潔說明

- 刀具最好手洗。如果放入洗碗機清洗，會損害刀緣及刀刃或使塑膠手把失去光澤。
- 為避免刀刃出現難看的污點，使用後一定要立即刷洗刀具。
- 建議刀具一旦使用後就要清洗擦乾。如此一來，就可預防散佈細菌的危險，像是將生雞肉上的細菌帶到蔬菜上。

使用鋒利刀具比鈍刀安全，因此需定期磨刀。ANDLIG刀具的刀刃部分為不鏽鋼材質，容易磨刀恢復鋒利度。居家使用，建議一星期需磨刀一次。磨刀時，須選用材質較鋼質刀刃硬的磨刀器。因此，你可以使用鉬鋼或鎢鋼磨刀棒、磨刀石或磨刀器。

若因長期使用且沒有定期磨刀，或未注意使用方式而導致刀具變鈍，需交由專業人員磨刀，以恢復鋒利狀態。

存放及使用刀具

- 不可用來切冷凍或堅硬食物(如骨頭)，否則會造成刀緣變形或刀刃碎片脫落。切割堅硬食物時，需以來回移動刀具的方式切食物，不可搖動刀具。

- 請搭配使用木質或塑膠材質的砧板，不可在玻璃、瓷器或金屬表面上使用刀具。
- 可將刀具存放在刀具架中或吸附於牆面的磁性刀具架上。正確的存放方式可保護刀緣，延長刀具的壽命。

칼은 장난감이 아닙니다. 보호자가 없는 곳에서 어린이가 사용하지 않도록 해주세요.

처음 사용하기 전에

칼을 깨끗하게 씻고 헹구어 건조한 후 사용하세요.

세척

- 칼은 손으로 세척해 주세요. 식기 세척기에서 세척해도 칼이 손상되지는 않지만 칼끝이 상하고 칼날이 부식되거나 플라스틱 손잡이가 광택을 잃을 가능성이 있습니다.
- 칼날에 보기 싫은 물자국을 만들지 않으려면 세척 즉시 헹구고 말려 주세요.
- 칼은 사용한 즉시 세척하고 건조해 주세요. 이렇게 하면 조리하지 않은 닭고기 등에서 신선한 야채로 세균이 옮겨가는 것을 예방할 수 있습니다.

날카로운 칼날이 무딘 칼날보다 사용하기 안전하므로 정기적으로 칼을 갈아주세요.

본 제품의 스테인리스 스틸 날은 연마가 간편합니다. 일반 가정에서 사용시, 일주일에 한번씩 연마해 주는것이 좋습니다. 갈고자 하는 칼날보다 더 단단한 재질로 만든 칼갈이를 사용해야 한다는 것을 잊지 마세요. 따라서 이 제품에는 세라믹이나 크롬강 재질의 칼갈이나 숫돌을 사용해야 합니다.

오랜 사용 또는 부주의로 칼날이 많이 무뎌진 경우, 칼날을 전문가에 의해 다시 연마하여 사용해야 합니다.

칼의 보관과 사용 방법

- 빠있는 고기 등 너무 단단하거나 꽁꽁 얼어있는 재료를 썰지 마세요. 칼날 끝이 휘거나 칼이 조각날 수 있습니다. 단단한 재료를 썰어야 할 때는 칼을 앞뒤로 당겨가며 사용하세요. 칼을 좌우로 흔들지 마세요.
- 나무나 플라스틱 재질의 도마만 사용하세요. 유리, 사기, 금속 재질 위에서 사용하면 안됩니다.
- 칼블럭, 또는 벽에 고정된 자석에 붙여 보관하세요. 보관을 잘 해야 칼날이 보호되고 칼의 수명이 유지됩니다.

このナイフはおもちゃのナイフではありません。お子さまが使用する場合は、必ず大人が付き添ってください。

初めてご使用になる前に

ナイフを初めてご使用になる前に、洗い、すすぎ、乾かしてください。

洗い方

- ナイフは手洗いをお勧めします。食器洗い乾燥機で洗っても使えなくなることはまれですが、刃先が傷んだり、刃が腐食したり、プラスチック製の取っ手がくすんだりする恐れがあります。
- 刃に水滴の跡が残らないよう、ナイフを洗った後はすぐにすすぎ、乾かしてください。
- バクテリアが生の鶏肉などから生食用の食品にうつることを防ぐため、ご使用後はすぐにナイフを洗い、乾かすことをお勧めします。

ナイフと包丁はよく切れるほうが安全です。定期的に研いでお手入れしてください。このナイフの刃はステンレススチール製なので、簡単に研ぐことができます。ご家庭で使用する場合には、週に一回研ぐことをおすすめします。研ぎ器は、刃に使われている鋼より硬い材質のものをご使用ください。このナイフには、セラミック製かクロム鋼製の研ぎ棒や砥石、研ぎ器をご使用ください。

長年のご使用やお手入れの不備により刃の切れ味が悪くなったときは、専門業者による研ぎが必要な場合もあります。

ナイフの収納および使用方法

- 冷凍食品や骨などの非常に硬いものには使用しないでください。刃が曲がったり、歯こぼれしたりするおそれがあります。硬い食品を切るときは、ナイフを前後に動かしてください。横には動かさないでください。
- 必ず木製またはプラスチック製のまな板を使用してください。ガラス、陶器、金属の上では決して使用しないでください。
- ナイフはナイフ立てまたは壁に取り付けたマグネット板に収納してください。正しい方法で収納すれば、刃を傷めず、長くお使いいただけます。

Pisau bukan mainan. Jangan biarkan anak menggunakan pisau tanpa pengawasan orang dewasa.

Sebelum pertama kali digunakan

Cuci, bilas dan keringkan pisau sebelum pertama kali digunakan.

Pembersihan

- Pisau lebih baik dicuci dengan tangan. Pisau tidak akan bernoda kecuali dicuci dengan mesin pencuci piring, tapi akan rusak pada tepi ataupun karatan.
- Untuk menghindari noda air pada pisau, selalu bilas dan keringkan pisau segera setelah dicuci.
- Disarankan selalu mencuci dan mengeringkan pisau setelah selesai digunakan. Agar mencegah resiko penyebaran bakteri, misalnya, dari ayam mentah kepada sayuran segar.

Asah pisau secara teratur karena pisau tajam lebih aman digunakan daripada pisau tumpul. Pisau terbuat dari baja tahan karat yang mudah diasah. Asah seminggu sekali untuk penggunaan rumah tangga. Pengasah harus terbuat dari material yang lebih keras daripada pisau. Karena itu, gunakan pengasah terbuat dari baja keramik atau kromium, batu

asahan atau pengasah pisau.

Jika pisau menjadi tumpul akibat penggunaan jangka panjang atau kecerobohan, pisau sebaiknya diasah oleh seorang ahli untuk mengembalikan ketajamannya.

Cara menyimpan dan menggunakan pisau anda

- Hindari memotong makanan beku atau yang sangat keras (misalnya, tulang), karena ini dapat menyebabkan ujung pisau membengkok atau mengurangi ketajaman pisau. Jika anda memotong makanan keras: Tarik pisau bolak-balik melalui makanan. Jangan goyangkan pisau dari sisi ke tengah atau sebaliknya.
- Selalu menggunakan papan potong yang terbuat dari kayu atau plastik. Jangan pernah memotong pada permukaan kaca, porselen atau logam.
- Simpan pisau anda dalam balok pisau atau pada jalur magnetik pada dinding. Menyimpan pisau dengan cara yang benar melindungi tepi pisau dan memperpanjang masa pakai pisau.

Pisau bukan alat permainan. Jangan biarkan kanak-kanak mengguna pisau tanpa seliaan orang dewasa.

Sebelum menggunakan untuk kali pertama

Cuci, bilas dan keringkan pisau sebelum menggunakannya untuk kali pertama.

Membersihkan

- Pisau perlu dicuci dengan cucian tangan. Pisau tidak dianggap tidak berguna apabila dibasuh dalam mesin basuh pinggan mangkuk tetapi hujungnya akan rosak dan matanya akan berkarat atau pemegang plastiknya akan menjadi kusam..
- Untuk mengelakkan kesan yang tidak diingini pada mata pisau, sentiasa bilas dan keringkan pisau serta merta selepas ia dicuci.
- Adalah dinasihatkan sentiasa cuci dan keringkan pisau sejurus selepas menggunakan. Ini boleh menghalang risiko bakteria merebak contohnya bakteria daripada ayam mentah merebak ke sayur-sayuran segar.

Pisau yang tajam lebih selamat diguna dari pisau yang tumpul, jadi anda perlu kerap mengasah pisau. Pisau bermata keluli tahan karat yang mudah diasah. Sekali seminggu disyorkan untuk

kegunaan biasa di rumah. Ingat bahawa pengasah mesti diperbuat daripada bahan yang lebih keras daripada keluli pada matanya. Untuk sebab ini anda perlu menggunakan pengasah keluli yang diperbuat daripada seramik atau keluli kromium, batu asah atau pengasah pisau. Jika pisau menjadi terlalu tumpul akibat lama diguna atau kecuaian, pisau perlu diasah oleh pengasah profesional untuk mengekalkan mata pisau.

Cara menyimpan dan menggunakan pisau anda

- Elakkan daripada memotong makanan yang beku atau terlalu keras (sebagai contoh, tulang), kerana ini boleh menyebabkan hujung pisau bengkok atau ketajaman mata pisau akan hilang. Jika anda memotong makanan yang keras: Tarik pisau ke belakang dan ke depan semasa memotong makanan. Jangan gerakkan pisau dari tepi ke tengah dan sebaliknya.
- Sentiasa gunakan landas cincang di atas permukaan kaca, porselin atau logam.
- Simpan pisau anda di dalam blok pisau atau jalur bermagnet di dinding. Menyimpan pisau dengan cara yang betul akan melindungi matanya dan melanjutkan usia pisau.

السكين ليست لعبة. لا تدعى أبداً الأطفال يستخدمون السكين دون إشراف من شخص بالغ.

قبل اول استخدام
اغسل، اشطف، جفف السكين قبل اول استخدام.

التنظيف

- يفضل أن تغسل السكاكين باليد. من غير المحتمل أن يصبح السكين تالفاً إذا تم غسله في غسالة أطباق، ولكن يمكن أن تتلف الشفرة، و يمكن أن يتآكل النصل أو أن يصبح المقبض البلاستيكي باهتاً.
- لتجنب العلامات القبيحة على النصل، أشطف دائماً و جفف السكين مباشرةً بعد غسله.
- يتحسن دائماً غسل و تجفيف السكين بمجرد استعماله. لأن ذلك يمنع خطر انتشار البكتيريا من، مثلاً، الدجاج النئ إلى الخضروات الطازجة.

لسكين الحاد آمن في استخدامه أكثر من السكين الكليل. لذا ينبغي أن تواطبي على شحذ شفرة السكاكين بانتظام. هذا السكين له شفرة من الستينلس ستيل التي يسهل شحذها. ينصح في العادة مرة واحدة أسبوعياً للاستخدام العادي في المنزل. تذكرى بأن المسن يجب أن يكون مصنوعاً من مواد أقوى من الستيل الموجود على الشفرة. لهذا السبب ستكوني بحاجة إلى استخدام مسن ستيل مصنوع من السيراميك أو ستيل الكروم، حجر الشحذ أو مسن السكين.

إذا أصبح السكين كليل جداً نتيجة استخدامه لفترة طويلة أو الإهمال، فقد تكوني بحاجة إلى شحذ محترف للسكين لاستعادته شفترتها الحادة.

طريقة حفظ واستخدام السكين

- تجنبي تقطيع الأطعمة المجمدة أو القاسية جداً (مثل العظام)، فهذا قد يبني الحافة ويؤدي إلى فقدان حدة الشفرة. وفي حالة قيامك بتقطيع الأطعمة القاسية: إقطععي بتمرير السكين للخلف والأمام. لا تحركي السكين من جانب إلى آخر.
- استخدمي دائماً لوح تقطيع مصنوع من الخشب أو البلاستيك. لا تقومي بالقصطيع مطلقاً على سطح زجاجي، فخاري أو معدني.
- احفظي السكين في الحافظة الخاصة بها أو على علاقة مغناطيسية على الجدار. إن حفظ السكين بالطريقة الصحيحة يحمي حافتها ويطيل عمرها.

มีดไม่ใช่ของเล่น ไม่ควรปล่อยให้เด็กใช้มีดโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล

ก่อนการใช้งานครั้งแรก

ก่อนใช้ครั้งแรก ควรล้างมีดให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง

การทำความสะอาด

- ควรล้างมีดด้วยมือ เพราะการล้างด้วยเครื่องล้างจานอาจทำให้มีดเสียหายได้ เช่น มีดบิน ในมีดหมกร่อนง่าย ตามพลาสติกด้าน ไม่เงางาม
- หลึงล้างควรเช็ดให้แห้งทันที เพื่อไม่ให้น้ำแห้งเป็นคราบจับบนใบมีด
- หลึงใช้งาน ควรล้างมีดให้สะอาดและเช็ดให้แห้งทันที เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียจากอาหารดินไปยังอาหารที่รับประทานสด เช่น แบคทีเรียจากไก่ดินที่อาจปนเปื้อนไปกับผักสด

มีดคมใช้ได้ปลอดภัยกว่ามีดท่อ จึงควรลับมีดให้คมอยู่เสมอ มีดที่ใช้ในงานครัวทั่วไป ควรลับมีดสัปดาห์ละครั้ง ในมีดนี้ทำจากสแตนเลส สามารถลับคมได้ง่าย โดยใช้ที่ลับมีดที่ทำจากวัสดุที่แข็งกว่าใบมีด จึงต้องใช้ทิbinลับมีด หรือที่ลับมีดที่ทำจากเซรามิกหรือเหล็กໂครเมี่ยน

มีดที่ท่อนากเนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน หรือใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ควรนำมายืนหัวช่างลับมีดลับให้คมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

การใช้และการเก็บมีด

- หลีกเลี่ยงการใช้มีดตัดอาหารแซ่บแข็งหรืออาหารที่แข็งมากๆ เช่น กระดูก เพราะจะทำให้ใบมีดงอหรือบินได้ ถ้าต้องการใช้มีดตัดอาหารที่แข็ง ให้เนื่องโดยขยับใบมีดชี้นลงๆ
- ใช้เชียงไม้หรือเชียงพลาสติกเท่านั้น อย่าใช้แก้วพอร์ซเลน หรือโลหะรองตัด
- เลี่ยบมีดเก็บไว้ในที่เก็บมีดที่ห่างจากไม้ หรือแผ่นแม่เหล็กติดผนัง การเก็บมีดอย่างถูกวิธีจะช่วยรักษาคมมีด และยืดอายุการใช้งานของมีด

AA-1581442-2

© Inter IKEA Systems B.V. 2014